Thermo Scientific

Heratherm Advanced Protocol and Advanced Protocol Security Trocken- und Wärmeschränke

OGH 60/100/180 OGH 60-S/100-S/180-S OMH 60/100/180/400/750 OMH 60-S/100-S/180-S

Betriebsanleitung

50125553 B

14.06.12





 $^{\tiny{\textcircled{\scriptsize 0}}}$ 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere der Nachdruck, die fotomechanische oder digitale Weiterverarbeitung oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Thermo Electron LED GmbH erlaubt.

Diese Bestimmung berührt nicht die Vervielfältigung zur betriebsinternen Verwendung.

Der Inhalt der Betriebsanleitung kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Für Übersetzungen in Fremdsprachen ist die deutsche Fassung dieser Betriebsanleitung verbindlich.

Warenzeichen

Heratherm [™]ist ein eingetragenes Warenzeichen von Thermo Scientific.

Thermo Scientific ist ein Marke der Thermo Fisher Scientific Inc.

Alle anderen in der Betriebsanleitung genannten Marken sind ausschließliches Eigentum der betreffenden Hersteller.

Thermo Electron LED GmbH Robert-Bosch-Straße 1 D - 63505 Langenselbold Deutschland

Die Thermo Electron LED GmbH ist einen Tochtergesellschaft von: Thermo Fisher Scientific Inc. 81 Wyman Street Waltham, MA 02454 USA

Thermo Fisher Scientific Inc. stellt seinen Kunden dieses Dokument nach Erwerb eines Produktes für den Betrieb des Gerätes zur Verfügung. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung - auch auszugsweise - ist ohne schriftliche Zustimmung von Thermo Fisher Scientific Inc. verboten. Änderungen an den Inhalten dieses Dokuments bleiben auch ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben haben rein informatorischen Charakter und sind unverbindlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Systemkonfigurationen und technischen Daten ersetzen etwaige frühere Angaben, die der Käufer erhalten hat.

Thermo Fisher Scientific Inc. erhebt keinen Anspruch auf die Vollständigkeit, Korrektheit und Fehlerfreiheit dieses Dokuments und haftet weder für hierin möglicherweise enthaltene Fehler oder Auslassungen noch für Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben, selbst wenn diese entsprechend den in diesem Dokument enthaltenen Angaben erfolgen sollte.

Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Kaufvertrages zwischen Thermo Fisher Scientific Inc. und einem Käufer. Dieses Dokument hat keinerlei Änderungseinfluss auf die Allgemeinen Verkaufsbedingungen, vielmehr haben die Allgemeinen Verkaufsbedingungen bei voneinander abweichenden Angaben in den Dokumenten in jedem Fall Vorrang.

ii Heratherm Thermo Scientific

Inhalt

Kapitel 1	Sicherheitshinweise	1-1
	Grundlegende Maßnahmen zum Betrieb	1-1
	Hinweise für den sicheren Betrieb	1-2
	Gewährleistung	1-2
	Erklärung der Sicherheitshinweise und Bildzeichen	
	Sicherheitshinweise und Bildzeichen der Betriebsanleitung	1-3
	Ergänzende Bildzeichen zu den Sicherheitshinweisen	
	Zeichen am Gerät	
	Verwendungszweck	
	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
	Bestimmungswidriger Gebrauch	
	Normen und Richtlinien	
Kapitel 2	Gerätelieferung	2-1
-	Verpackung	
	Lieferkontrolle	
	Lieferumfang	
Kapitel 3	Installation	3-1
•	Umgebungsbedingungen	3-1
	Anforderungen an den Aufstellungsort	
	Einsatz mit Abluftanlagen	
	Zwischenlagerung	
	Raumbelüftung	
	Einsatz mit Abluftanlagen	
	Platzbedarf	
	Installation von Einbaugeräten	
	Tischgeräte	
	Standgeräte	
	Transport	
	Tischgeräte	
	Stapelbausatz	
	Stapelfüße montieren	
	Stapeladapter montieren	
	Kippsicherung montieren	
	Tischgeräte	
	Standgeräte	
	Abstandhalter Standgeräte	
Kapitel 4	Gerätebeschreibung	4-1
-	Überblick Heratherm Wärme- und Trockenschränke Baureihe OGH	
	Überblick Heratherm Wärme- und Trockenschränke Baureihe OGH-S	4-3
	Überblick Heratherm Wärme- und Trockenschränke Baureihe OMH	4-5

	Überblick Heratherm Wärme- und Trockenschränke Baureihe OMH-S	4-12
	Schutzeinrichtungen	4-15
	Nutzraumatmosphäre	
	Türschalter	4-15
	Sensorik	4-16
	Datenkommunikations- und Alarmschnittstelle	4-17
	RS-232-Schnittstelle	4-17
	Alarmkontakt	4-18
	Netzanschluss	4-18
	Sicherungen	4-18
	Komponenten des Nutzraums	4-18
	Innenbehälter	4-18
	Ausstattungsoptionen bei Tischgeräten	4-20
	Tür mit Fenster und Nutzraumbeleuchtung	4-20
	Rohrdurchführungen bei Tischgeräten	4-21
Kapitel 5	Inbetriebnahme	5-1
	Tischgeräte	
	Regalsystem installieren	5-1
	Erstinstallation	
	Einbauen des Regalsystems	
	Nutzraum aufbereiten	
	Tischgeräte	5-3
	Tragprofile ein-/ausbauen (Baureihe OMH and Baureihe OMH-S)	
	Hinteres Luftleitblech ein-/ausbauen (Baureihe OMH and Baureihe OMH-S)	5-4
	Seitliche Luftleitbleche ein-/ausbauen (Baureihe OGH and Baureihe OGH-S)	5-5
	Tischgeräte nivellieren	5-6
	Inbetriebnahme Standgeräte	5-7
	Luftleitbleche ein-/ausbauen (Baureihe OMH)	5-7
	Inbetriebnahme allgemein	5-8
	Auflagebügel einsetzen	5-8
	Drahtgitterhorden einschieben	5-9
	Netzanschluss	5-9
	Netzanschluss herstellen	
	RS 232-Schnittstelle anschließen	
	Verbinden des Wärme- und Trockenschrankes mit einem Rechner	5-11
	Alarmkontakt anschließen	5-13
	Funktionsbeschreibung	
	Technische Daten des Alarmrelais	
	Anschlussbeispiel	5-14
Kapitel 6	Betrieb	6-1
	Gerät vorbereiten	6-1
	Betrieb aufnehmen	6-1
Kapitel 7	Bedienung	7-1
•	Gerät einschalten	
	Gerät ausschalten bzw. außer Betrieb setzen	
	Temperatur-Sollwert	
	Timer	
	Ein- oder Ausschalttimer mit fester Uhrzeit einstellen	7-11
	Wochenzeitschaltuhr einstellen	7.12

	Timer stoppen	7-14
	Nutzraumbeleuchtung	
	Schnellheizung	
	Lüfter	
	Tischgeräte	
	Standgeräte	
	Luftklappe	7-24
	Einstellungen	7-20
	Fehlerspeicher	7-20
	Kalibrierung	7-27
	Datum und Uhrzeit	7-30
	Temperaturanzeigeeinheit	
	Prozessschutz	
	Programmvorgaben	
	Konfiguration	
	Programmierung	
	Programmende	
	Komfortprogramm ECO (nur bei Tischgeräten)	
	Anleitungen	7-42
Kapitel 8	Außerbetriebnahme	Ω_1
Kapitero	Wärme- und Trockenschrank außer Betrieb nehmen	
	warme- und Trockenschrank außer betrieb heimen	0-1
Kapitel 9	Reinigung und Desinfektion	9-1
	Reinigung	
	Reinigung der Außenflächen	
	Wisch- und Sprühdesinfektion	
	Manuelle Wisch- und Sprühdesinfektion vorbereiten	
	Vordesinfektion	9-3
Kapitel 10	Instandhaltung	
	Inspektion und Kontrollen	
	Wartungsintervalle	
	Temperaturabgleich vorbereiten	
	Vergleichsmessung durchführen	
	Temperaturabgleich durchführen	
	Türdichtung wechseln	
	Austausch der Netzanschlussleitung	
	Reparaturrückläufe	10-3
Kapitel 11	Entsorgung	11-1
rapher 11	Übersicht der verwendeten Materialien	
	Oberstein der verwenderen ivraterranen	11-1
Kapitel 12	Fehlercodes	12- 1
Vanital 12	Tachniacha Datan	10 1
Napitei 13	Technische Daten	13-1
Kapitel 14	Ersatzteile und Zubehör	14- 1
17 11 14-		
Kapitel 15	Gerätebuch	15-1
Kapitel 16	Kontaktdaten	16-1

Inhalt

iv Heratherm Thermo Scientific

Abbildungen

Abbildung 5-1 Maise und erforderliche Seitenabstande der 1 ischgerate- warme- und 1 rockenschranke	
Abbildung 3-2 Maße und erforderliche Seitenabstände der Standgeräte-Wärme- und Trockenschränke	. 3- 6
Abbildung 3-3 Maße und erforderliche Seitenabstände der Standgeräte-Wärme- und Trockenschränke	. 3- 7
Abbildung 3-4 Hebepunkte	
Abbildung 4-1 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGH 60/ OGH 100/ OGH 180	. 4- 2
Abbildung 4-2 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGH 60/ OGH 100/ OGH 180	4-3
Abbildung 4-3 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGH-S	
Abbildung 4-4 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGH-S	
Abbildung 4-5 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH 60/ OMH 100/ OMH 180	4-6
Abbildung 4-6 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH 60/ OMH 100/ OMH 180	
Abbildung 4-7 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH 400	4-8
Abbildung 4-8 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH 400	. 4- 9
Abbildung 4-9 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH 750	4- 10
Abbildung 4-10 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH 750	. 4- 11
Abbildung 4-11 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH-S	4- 13
Abbildung 4-12 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH-S	. 4- 14
Abbildung 4-13 Einbauort des Sensors - Baureihe OGH - Tischgeräte	. 4- 16
Abbildung 4-14 Einbauort des Sensors - Baureihe OMH - Tischgeräte	
Abbildung 4-15 Einbauort des Sensors - Baureihe OMH - Standgeräte	. 4- 16
Abbildung 4-16 Signalschnittstellen und Netzanschluss	. 4- 17
Abbildung 4-17 Regalsystem- Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGH und OGH-S	. 4- 19
Abbildung 4-18 Regalsystem - Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH und OMH-S	
Abbildung 4-19 Frontansicht View Package	. 4- 21
Abbildung 4-20 Ansichten Rohrdurchführungen	. 4- 22
Abbildung 5-1 Einsetzen der Haltefeder in das Tragprofil	. 5- 1
Abbildung 5-2 Baureihen OGH und OGH-S - Einbauen des Regalsystems	
Abbildung 5-3 Baureihen OMH und OMH-S - Einbauen des Regalsystems	
Abbildung 5-4 Einbau der Tragprofile	. 5- 3
Abbildung 5-5 Einbauen des hinteren Luftleitblechs	
Abbildung 5-6 Ausbauen des Bodenblechs	
Abbildung 5-7 Nach Entfernen des Bodenblechs	
Abbildung 5-8 Entfernen des seitlichen Luftleitblechs	. 5- 6
Abbildung 5-9 Entfernen der linken und rechten Tragprofile	
Abbildung 5-10 Entfernen des hinteren Luftleitblechs OMH 400/750	
Abbildung 5-11 Einbauen der Auflagebügel	
Abbildung 5-12 Drahtgitterhorde	
Abbildung 5-13 Netzanschlussbuchse	
Abbildung 7-1 Bedienfeld bei Heratherm Wärme- und Trockenschränken Baureihe OGH, Baureihe OGH-S, Bau	
OMH und Baureihe OMH-S	
Abbildung 10-1 Austausch der Türdichtung (Beispiel zeigt Wärme- und Trockenschrank der Baureihe OMH)	. 10- 4

Abbildungen

ii Heratherm Thermo Scientific

Sicherheitshinweise

Grundlegende Maßnahmen zum Betrieb

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Heratherm Wärme- und Trockenschränke.

Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke sind nach dem aktuellen Stand der Technik gefertigt und wurden vor der Auslieferung auf einwandfreie Funktion geprüft. Dennoch können von diesem Gerät Gefahren ausgehen, vor allem dann, wenn es unsachgemäß und nicht wie für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen, verwendet wird. Zur Unfallverhütung sind deshalb die folgenden Verfahrensweisen zu berücksichtigen:

- Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke dürfen nur von eingewiesenem und autorisiertem Personal bedient werden.
- Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn zuvor die vorliegende Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden wurde.
- Für Personal, das mit diesem Gerät arbeitet, sind auf der Grundlage dieser Betriebsanleitung, der gültigen Sicherheitsdatenblätter, der betrieblichen Hygienerichtlinien und der entsprechenden Technischen Regeln vom Betreiber schriftliche Verfahrensanweisungen zu erstellen, insbesondere:
 - welche Schutzmaßnahmen bei der Bearbeitung bestimmter Agenzien einzuhalten sind,
 - welche Maßnahmen bei Unfällen zu ergreifen sind.
- Instandsetzungsarbeiten am Gerät dürfen nur von ausgebildetem und autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Der Inhalt dieser Betriebsanleitung kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.
- Für Übersetzungen in Fremdsprachen ist die deutsche Fassung dieser Betriebsanleitung verbindlich.
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung in der Nähe des Gerätes auf, damit jederzeit Sicherheitshinweise und wichtige Informationen zur Bedienung nach geschlagen werden können.
- Bei Fragen, die nach Ihrer Auffassung in dieser Betriebsanleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an die Thermo Electron LED GmbH.

Hinweise für den sicheren Betrieb

Die folgenden Hinweise sind beim Betrieb der Heratherm Wärme- und Trockenschränke zu beachten:

- Zulässige Last des Gesamtgerätes und insbesondere der Einlagen beachten (siehe "Technische Daten" auf Seite 13-1).
- Boden des Innenraums nicht beschicken, da Überhitzungsgefahr des eingebrachten Gutes besteht.
- Das Gut gleichmäßig verteilen und nicht zu nah an die Wände im Innenraum einbringen, um eine gute Temperaturverteilung zu erreichen.
- Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke dürfen nicht mit Substanzen beschickt werden, welche die Fähigkeit der verfügbaren Laboreinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen überfordern, einen ausreichendem Schutz für Anwender und Dritte zu gewährleisten.
- Die Türdichtung ist wöchentlich auf Funktion und Schäden zu überprüfen.
- Es dürfen keine Proben mit gesundheitsgefährlichen chemischen Substanzen verarbeitet werden, die durch Undichtigkeiten des Gerätes in die Umgebungsluft freigesetzt werden oder auf Teile des Heratherm Wärme- und Trockenschrankes korrodierend bzw. auf andere Art und Weise schädigend wirken können.

Gewährleistung

Die Thermo Electron LED GmbH gewährleistet die Sicherheit und die Funktionstüchtigkeit der Heratherm Wärme- und Trockenschränke nur unter der Bedingung dass:

- die Geräte ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden und gemäß den Angaben dieser Betriebsanleitung bedient und instand gehalten werden,
- keine baulichen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden,
- nur originale und von Thermo Electron LED GmbH zugelassene Ersatzteile oder Zubehöre verwendet werden (die Verwendung von Ersatzteilen von Fremdanbietern ohne Zulassung durch Thermo Scientific führt zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche),
- Inspektionen und Wartungsarbeiten entsprechend den vorgegebenen Zeitintervallen durchgeführt werden,
- nach allen Instandsetzungsarbeiten eine Installationsprüfung durchgeführt wird.

Der Gewährleistungszeitraum beginnt mit der Auslieferung des Gerätes an den Besteller.

1-2 Heratherm Thermo Scientific

Erklärung der Sicherheitshinweise und Bildzeichen

Sicherheitshinweise und Bildzeichen der Betriebsanleitung



Ergänzende Bildzeichen zu den Sicherheitshinweisen

	Schutzhandschuhe tragen!
Θ	Schutzbrille tragen!
77	Gefährliche Flüssigkeiten!
	Stromschlag!
	Heiße Oberflächen!
*	Feuergefahr!
	Explosionsgefahr!
(e)	Erstickungsgefahr!
	Kippgefahr!

1-4 Heratherm Thermo Scientific

Zeichen am Gerät



Betriebsanleitung beachten



VDE-geprüfte Sicherheit



CE-Konformitätskennzeichnung: bestätigt die Konformität gemäß den Richtlinien der EU



Alarmkontakt

Verwendungszweck

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Einbautrocken- und Wärmeschränke Heratherm OGH, OGH-S, OMH und OMH-S dürfen nur mit Arbeitstemperaturen bis max. 250 °C (482 °F) betrieben werden.

Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke sind Laborgeräte für wärmetechnische Anwendungen. Die Geräte ermöglichen die exakte Regelung der Temperatur im Innenraum.

Wärmebehandlung von Proben oder Gütern mit Arbeitstemperaturen von 50 °C bis 330 °C (122 °F bis 626 °F) (Standgeräte bis 250 °C/482 °F), z.B. zum Trocknen, Altern, Analysieren, Aufschließen, Einbrennen, Oxidieren, Reduzieren und Vorwärmen.

Heratherm Wärme- und Trockenschränke sind zur Aufstellung und zum Betrieb in folgenden Einsatzbereichen vorgesehen:

- Wärmebehandlung,
- Trocknen von Gütern.

Bestimmungswidriger Gebrauch

Zur Vermeidung von Explosionsgefahren darf der Wärme- und Trockenschrank nicht mit Geweben, Stoffen oder Flüssigkeiten als Proben beschickt werden, die:

• leicht entflammbar oder explosiv sind,

- deren freigesetzte Dämpfe oder Stäube in Verbindung mit Luft brennbare oder explosive Gemische bilden,
- die Gifte freisetzen,
- eine feuchte Atmosphäre erzeugen,
- Stäube bilden,
- exotherme Reaktionen verursachen,
- für pyrotechnische Zwecke vorgesehen sind,
- die zulässige Hordenlast überschreiten.

Normen und Richtlinien

Das Gerät entspricht den Sicherheitsanforderungen folgender Normen und Richtlinien:

- DIN EN 61010 1, DIN EN 61010 2 010
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

In anderen Ländern sind die entsprechenden nationalen Vorschriften bindend.

1-6 Heratherm Thermo Scientific

Gerätelieferung

Verpackung

Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke werden in einer stabilen Verpackungskiste geliefert. Sämtliche Verpackungsmaterialien können getrennt werden und sind wiederverwertbar:

Verpackungsmaterialien

Verpackungskarton: Altpapier

Kunststoffschaumteil: Styropor (FCKW-frei)

Palette: chemisch unbehandeltes Holz

Verpackungsfolie: Polyethylen

Verpackungsbänder: Polypropylen

Lieferkontrolle

Überprüfen Sie sofort nach Anlieferung des Gerätes:

- die Vollständigkeit der Lieferung,
- den Lieferzustand des Gerätes.

Ist die Lieferung unvollständig oder sind Transportschäden an Gerät und Verpackung, insbesondere Schäden durch Feuchtigkeit und Wasser, feststellbar, informieren Sie umgehend den Spediteur, sowie den technischen Support von Thermo Scientific.



Verletzungsgefahr

Für den Fall, dass sich im beschädigten Bereich oder anderswo am Gerät scharfe Kanten gebildet haben, sind alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz des mit der Handhabung des Gerätes befassten Personen zu treffen. So ist z.B. dafür zu sorgen, dass die betreffenden Personen Schutzhandschuhe oder ggf. andere persönliche Schutzausrüstungen tragen.

Lieferumfang

Wärme- und Trockenschränke

Mitgelieferte Gerätekomponenten (Stück)	Baureihe OGH Baureihe OGH-S	Baureihe OMH-S Baureihe OMH
Drahtgitterhorde	2	2
Tragprofil für Einlageblech (nur für Tischgeräte)	0	2
Auflagebügel	4	4
Netzkabel	1	1
Stecker, potentialfreier Kontakt	1	1
Clipsfedern (nur für Tischgeräte)	0	2
Betriebsanleitung	1	1
Kurzanleitung	1	1

2-2 Heratherm Thermo Scientific

Installation

Umgebungsbedingungen

Anforderungen an den Aufstellungsort

Einbauinkubatoren können ohne, Einbauwärme- und Trockenschränke dürfen nur mit einer Abluftanlage und Abluftleitung (nur original Thermo Zubehör verwenden) betrieben werden.

Aus sicherheitstechnischen Gründen muss der Einbauraum aus nicht brennbaren Werkstoffen, entsprechend DIN 4102, bestehen.




Bei der Installation von Einbaugeräten, ist sicherzustellen, das entweichende Luft sicher aus dem Einbauraum abgeleitet wird.

Einsatz mit Abluftanlagen

Bei Einbaugeräten ist eine temperaturfeste, korrosionsbeständige Abluftleitung zu verwenden (nur Original Thermo Zubehör), die an den Entlüftungsstutzen über einen Zugunterbrecher angeschlossen werden kann.

Wenn mehrere Geräte nebeneinander oder übereinander an eine zentrale Absaugleitung angeschlossen werden, ist die Installation eines Zugunterbrechers notwendig. (siehe Abb. unten).



Heratherm Wärme- und Trockenschränke dürfen nur an Aufstellungsorten betrieben werden, welche die unten aufgeführten Umgebungsbedingungen erfüllen:

- Zugluftfreier und trockener Aufstellungsort in Innenräumen.
- Die Staubbelastung darf die Verschmutzungsklasse 2 nach EN 61010-1 nicht überschreiten. Die Verwendung der Heratherm Wärme- und Trockenschränke in Atmosphären mit leitfähigen Stäuben ist unzulässig.
- Die Mindestabstände zu angrenzenden Flächen nach allen Seiten müssen eingehalten werden, siehe "Platzbedarf" auf Seite 3-4.
- Der Betriebsraum muss mit einer geeigneten Raumlüftung ausgestattet sein.
- Feste, ebene nicht brennbare Aufstellfläche; keine entzündlichen Materialien gegenüber der Rückwand des Wärme- und Trockenschrankes.
- Ein tragfähiger, vibrationsfreier Unterbau (Untergestell, Labortisch), welcher der Belastung durch die Gerätegewichte und Zuladung standhält (besonders beim Stapeln der Tischgeräte).
- Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke sind für einen Betrieb an einem Standort auf max. 2000 m über NN ausgelegt.
- Umgebungstemperaturbereich von 18 °C bis 32 °C (64,4 °F bis 89,6 °F).
- Relative Luftfeuchte bis max. 80 % (besser 60-70 %), nicht kondensierend.
- Betauungen sind zu vermeiden, z.B. nach Ortswechseln oder Transporten. Sind Betauungen vorhanden, muss vor Anschluss oder Inbetriebnahme gewartet werden, bis die Feuchte getrocknet ist.
- Keine direkte Sonneneinstrahlung.
- Es dürfen keine Geräte mit hoher Wärmeabstrahlung in naher Umgebung installiert oder abgestellt sein.
- Um einen Betrieb ohne ausreichende Frischluftzufuhr zu vermeiden, ist zu kontrollieren, ob der Ansaugstutzen (optional mit Frischluftfilter) durch benachbarte Gegenstände zugebaut oder blockiert ist.
- Eventuelle Netzspannungsschwankungen dürfen ±10 % der Nennspannung nicht überschreiten.
- Transiente Überspannungen müssen sich im Rahmen der üblicherweise im Versorgungsnetz auftretenden Werte bewegen. Als Nennpegel der transienten Überspannung gilt die Stehstoßspannung nach Überspannungskategorie II der IEC 60364-4-443.
- Um im Kurzschlussfall den Ausfall mehrerer Geräte zu vermeiden, sollte die Installation eines separaten Leitungsschutzschalters für jeden einzelnen Wärme- und Trockenschrank in Betracht gezogen werden.

Zwischenlagerung

Wird der Wärme- und Trockenschrank zwischengelagert (max. 4 Wochen), so kann die Umgebungstemperatur zwischen 20 °C - 60 °C (68 °F - 140 °F) liegen, bei einer relativen Luftfeuchte von max. 90%, nicht kondensierend.

3-2 Heratherm Thermo Scientific

Raumbelüftung

Im Dauerbetrieb kann durch die Energieabgabe des Wärme- und Trockenschrankes eine Veränderung des Raumklimas entstehen.

- Den Wärme- und Trockenschrank deshalb nur in ausreichend belüfteten Räumen aufstellen.
- Den Wärme- und Trockenschrank nicht in unbelüfteten Nischen aufstellen.
- Bei Aufstellung mehrerer Geräte in einem Raum sind gegebenenfalls besondere Lüftungsmaßnahmen zu treffen
- Die Raumlüftung sollte eine technische Lüftung sein, die den Vorgaben von BGI/GUV-I 850-0 (Richtlinien für Laboratorien in Deutschland) entspricht, oder eine entsprechend leistungsstarke Lüftungsanlage.
- Für den Fall, dass im Betriebsraum häufig extrem hohe Temperaturen vorkommen, ist für eine thermische Übertemperaturschutzeinrichtung zu sorgen, welche die Auswirkungen von Übertemperaturen durch Abschalten der Stromversorgung mildert.

Einsatz mit Abluftanlagen

Wird der Wärme- und Trockenschrank an eine Abluftanlage angeschlossen, muss der Luftdurchsatz der Abluftanlage so eingestellt werden, dass die Temperaturverteilung im Nutzraum des Wärme- und Trockenschrankes unverändert bleibt und die Genauigkeit der Temperaturregelung nicht beeinträchtigt wird.


Vor der Verwendung von bereits im Gebäude vorhandenen Rohrleitungen zur Ableitung der heißen Abluft aus dem Wärme- und Trockenschrank muss sichergestellt werden, dass die betreffenden Abluftrohre aus hitzebeständigem Material bestehen, damit sich diese nicht überhitzen, schmelzen und einen Brand verursachen können.

Die Außenflächen des Wärme- und Trockenschrankes und der Abluftrohre können heiß werden. Auf die Einhaltung der durch örtliche Bau- bzw. Brandschutzvorschriften vorgegebenen Sicherheitsabstände zu Wänden und Decken ist unbedingt zu achten.

• Heiße Abluftrohre sind mit den entsprechenden Gefahrenzeichen für heiße Oberflächen zu kennzeichnen. Alternativ kann mit Zugangsbeschränkungen gearbeitet werden, um Verletzungsgefahren durch das Berühren heißer Oberflächen auszuschließen.

Platzbedarf

Bei Einbaugeräten sind folgende Abstände einzuhalten:



A, B, C und D siehe Betriebsanleitung des Gerätes.

E (mm/inch)	F (mm/inch)	G (mm/inch)	H (mm/inch)
100 / 4	50 / 2	80 / 3,2	30 / 1,2

Installation von Einbaugeräten

IGS	Abstände, wie Abb. 3, ohne Abluftleitung.
IMH/IMH-S Abstände, wie Abb. 3, Abluftstutzen mit dem Gerät beigelegten Stopfen schließen.	
OGS/OMS	Abstände, wie Abb. 3, zuzüglich Freiraum zum Betätigen des Schiebers, mit Abluftanlage und Abluftleitung Ø 40 mm (1,58 in)/1,5 m (59 in) (Original Thermo Zubehör), auf benötigte Länge gekürzt, siehe Abb. 1 und 2, installieren.
OGH/OGH-S OMH/OMH-S	Abstände, wie Abb. 3, mit Abluftanlage und Abluftleitung Ø 40 mm (1,58 in)/1,5 m (59 in) (Original Thermo Zubehör), auf benötigte Länge gekürzt, siehe Abb. 1 und 2, installieren. Betriebstemperatur nur bis max. 250 °C (482 °F).



Nach dem elektrischen Anschluss der Geräte, ist beim Einbringen in den Einbauort darauf zu achten, dass dabei die Netzzuleitung nicht beschädigt wird.

Beim Aufstellen des Gerätes muss berücksichtigt werden, dass Installations- und Versorgungsanschlüsse frei zugänglich bleiben.

Bei den Angaben der seitlichen Abstände handelt es sich um Mindestabstände.

3-4 Heratherm Thermo Scientific

Tischgeräte




Abbildung 3-1 Maße und erforderliche Seitenabstände der Tischgeräte-Wärmeund Trockenschränke

Tabelle 3-1 Maße der Heratherm-Wärme- und Trockenschränke

Туре	A (mm/inch [*])	B (mm/inch)	C (mm/inch	D (mm/inch)
OMH 60	530 / 20,8	565 / 25,2	720 / 28,3	540 / 21,3
OMH 100	640 / 25,2	565 / 25,2	820 / 32,3	650 / 25,6
OMH 180	640 / 25,2	738 / 29,1	920 / 36,2	650 / 25,6
OMH 60-S	530 / 20,8	565 / 25,2	720 / 28,3	540 / 21,3
OMH 100-S	640 / 25,2	565 / 25,2	820 / 32,3	650 / 25,6
OMH 180-S	640 / 25,2	738 / 29,1	920 / 36,2	650 / 25,6

^{*}Bei den Maßangaben in Inch handelt es sich um gerundete Werte, die nur zur Information angegeben werden. Die Tiefe des Türgriffs bzw. der Display-Einheit (66 mm/2,6 Inch) ist nicht in die angegebene Gesamttiefe bzw. die Höhe der Verstellfüße (36 mm/1,4 Inch) nicht in die angegebene Gesamthöhe eingerechnet.

Tabelle 3-2 Erforderliche Seitenabstände

E (mm/inch)	F (mm/inch)	G (mm/inch)	H (mm/inch)
80 / 3,2	50 / 2	300 / 12	300 / 12

Standgeräte

400 Liter Geräte




Abbildung 3-2 Maße und erforderliche Seitenabstände der Standgeräte-Wärmeund Trockenschränke

Tabelle 3-3 Maße des Wärme- und Trockenschrankes

Тур	A (mm/inch)	B (mm/inch)	C (mm/inch)	D (mm/inch)
OMH 400	755 / 29,7	770 / 30,3	1655 / 65,2	810 / 31,9

^{*} Die Tiefe des Türgriffs und des Displays (66 mm) ist nicht in der Gesamttiefe enthalten. Die Breite pro Scharnier (23 mm) ist nicht in der Gesamtbreite enthalten.

Tabelle 3-4 Erforderliche Seitenabstände

E (mm/inch)	F (mm/inch)	H (mm/inch)	I (mm/inch)
120 / 4,7	50 / 2,0	200 / 7,9	200 / 7,9

3-6 Heratherm Thermo Scientific

750 Liter Geräte




Abbildung 3-3 Maße und erforderliche Seitenabstände der Standgeräte-Wärme- und Trockenschränke

Tabelle 3-5 Maße des Wärme- und Trockenschrankes

Тур	A (mm/inch)	B (mm/inch)	C (mm/inch)	D (mm/inch)
OMH 750	1215 / 47,8	770 / 30,3	1655 / 65,2	670 / 26,4

^{*} Tiefe des Türgriffs und des Displays (66 mm) nicht in Gesamttiefe enthalten. Die Breite pro Scharnier (23 mm) ist nicht in der Gesamtbreite enthalten.

Tabelle 3-6 Erforderliche Seitenabstände

E (mm/inch)	F (mm/inch)	H (mm/inch)	I (mm/inch)
120 / 4,7	50 / 2,0	200 / 7,9	350 / 13,8

Transport

Tischgeräte

Zum Transport darf das Gerät nicht an den Türen oder Anbauteilen angehoben werden.




Abbildung 3-4 Hebepunkte



Schwere Lasten! Vorsicht beim Anheben!

Zur Vermeidung überbelastungsbedingter Verletzungen, wie z.B. Zerrungen und Bandscheibenschäden, versuchen Sie niemals, den Wärme- und Trockenschrank allein anzuheben!
Zur Vermeidung von Verletzungen durch herabfallende Lasten sind beim Anheben des Wärme- und Trockenschrankes stets persönliche Schutzausrüstungen zu tragen, wie z.B. Sicherheitsschuhe.
Zur Vermeidung von Quetschungen der Finger oder Hände (insbesondere durch Einklemmen beim Schließen der Tür) oder Beschädigung des Wärme- und Trockenschrankes dürfen ausschließlich die in der vorstehenden Abbildung dargestellten Hebepunkte benutzt werden.

3-8 Heratherm Thermo Scientific

Standgeräte



Die Standgeräte sind mit 4 Gelenkrollen ausgerüstet. Der Hebel zum Lösen der Laufrolle befindet sich über dem Feststellhebel. Nach dem Plazieren des Gerätes müssen die Feststellhebel der Laufrollen gedrückt werden.

Um die sicherheitstechnisch geforderte Standsicherheit zu gewährleiten, müssen die vorderen Gelenklaufrollen gleich nach dem Plazieren des Gerätes nach vorne gestellt und die Feststellhebel nach unten gedrückt werden.





Kippgefahr beim Verschieben!

Vor dem Verschieben prüfen, dass das Gerät von der Netzspannung getrennt wurde.

Das Bewegen der Heratherm Standgeräte muss vorsichtig erfolgen.

Ruckartiges Verlangsamen oder Beschleunigen des Geräts kann zum Kippen führen.

Gerät immer mit geschlossenen Türen bewegen.

Stapelbausatz

Die Stapeladapter gibt es nur für Tischgeräte.

Teilenummer	Beschreibung
50126665	Stapeladapter Heratherm 60L
50126666	Stapeladapter Heratherm 100L
50126667	Stapeladapter Heratherm 180L

Lieferumfang:

- 1 Stapeladapter
- 1 Kippsicherung
- 1 Plastikbeutel mit 2 Stapelfüßen und 2 M4x16 Torx-Schrauben.

Erforderliches Werkzeug:

Schlitzschraubendreher 5,5x100 oder Torx-Schraubendreher 20x100.


Stapelfüße montieren

Die linken und rechten Blindstopfen oben am Gerät entfernen.

Die Stapelfüße mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben mit Hilfe eines Schlitz- oder Torx-Schraubendrehers montieren.

3-10 Heratherm Thermo Scientific

Stapeladapter montieren



Beim Stapeln mit Stapeladapter gilt (die Zahlen geben das Volumen in Litern an):

- 60/100/180 auf 180: Stapeladapter Heratherm 180L verwenden,
- 60/100 auf 100: Stapeladapter Heratherm 100L verwenden,
- 60 auf 60: Stapeladapter Heratherm 60L verwenden,

Um ein Abrutschen und Herunterfallen des oberen Gerätes zu vermeiden, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, bevor die Geräte gestapelt werden dürfen:


- Es dürfen nur zwei Geräte gestapelt werden. Besitzen beide Geräte den gleichen Gehäusetyp, jedoch unterschiedliche Grundflächen, ist das Gerät mit der kleineren Grundfläche stets über dem Gerät mit der größeren Grundfläche zu positionieren.
- Das untere Gerät muss korrekt nivelliert sein.
- Den entsprechenden Stapeladapter positionieren.
- Die Nivellierfüße am oberen Gerät müssen vollständig eingeschraubt sein.
- Die Nivellierfüße am oberen Gerät müssen korrekt auf die Stapelelemente des Stapeladapters ausgerichtet und genau auf diese aufgesetzt werden.
- Die Kippsicherung muss am oberen Gerät montiert werden.

Kippsicherung montieren

Tischgeräte

Die Kippsicherung befestigt bei gestapelten Geräten das oberste Gerät an der Wand. Die Kippsicherung wird stets an der dem Türanschlag gegenüberliegenden Seite montiert.

Die Befestigungsklammern der Kippsicherung an der einen Seite um ca. 90° nach unten und an der anderen Seite nach oben biegen.



- 1. Position nicht verwenden, wenn sich auf dieser Seite der Anschlag für die Gerätetür befindet. Der Türanschlag rechts ist die Standardausführung.
- 2. Bevorzugte Position.
- 3. Alternative Position. Nicht verwenden, wenn die Tür links angeschlagen ist.

Schrauben entfernen. Wenn möglich, die bevorzugte Position verwenden.

Nach unten gebogenes Ende der Kippsicherung am Gerät befestigen (siehe Abbildung).

Das Gerät zur Kippsicherung in einem Winkel von ca. 90° +/- 20% ausrichten.

Darauf achten, dass die Stapelfüße des Gerätes korrekt auf dem unteren Gerät oder auf dem Stapeladapter positioniert sind.

Die Kippsicherung an der Wand befestigen.

Standgeräte



Kippsicherungen

Die Heratherm Standgeräte müssen immer mit 2 Kippsicherung links und rechts außen, auf der Rückseite des Geräts an der Wand befestigt werden.

3-12 Heratherm Thermo Scientific



Schrauben entfernen.

Nach unten gebogenes Ende der Kippsicherung am Gerät befestigen.

Das Gerät zur Kippsicherung in einem Winkel von ca. 90° +/- 20% ausrichten.

Die Kippsicherung an der Wand befestigen.



Tragfähigkeit von Gebäudeteilen

Die Kippsicherung an einem soliden Gebäudeelement befestigen, das die entsprechenden Traglasten aufnehmen kann.

Die Installation darf nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.

Die Verbindung zum Gebäude muss mit für die Beschaffenheit des jeweiligen Gebäudeteils geeigneten Schrauben und Dübeln ausgeführt werden.

Zusätzlich sind die folgenden Warnhinweise stets zu beachten.



Überhitzungsgefahr bei gestapelten Geräten

Zur Vermeidung des Risikos von Ausfällen elektrischer Bauteile, der Überhitzung des Außengehäuses oder des Versagens der Temperaturregelung aufgrund von unzureichender Belüftung, darf die vorgegebene Stapelhöhe nicht überschritten werden!



Gefahr des Kippens und Herunterfallens gestapelter Geräte

Der Anwender sollte sich stets der Tatsache bewusst sein, dass gestapelte Geräte auch bei korrekter Verwendung der Stapelelemente keine stabile Einheit bilden. Das obere Gerät kann beim Transportieren der gestapelten Geräte kippen und herunterfallen. Zur Vermeidung von Verletzungen von Personen und Schäden an Sachen ist jeder Versuch zu unterlassen, gestapelte Geräte als eine Einheit zu transportieren! Die Geräte sind zu trennen, einzeln zu transportieren, und anschließend wieder zu stapeln.

Thermo Scientific übernimmt keine Haftung für die Stapelung von Fremdgeräten; diese erfolgt auf eigenes Risiko.

Abstandhalter Standgeräte

Bevor der Installation der Standgeräte an ihren Aufstellungsort, muss der Abstandshalter am Elektromodul herausgezogen und fixiert werden.





- 1 2 Schrauben lösen
- 2 Abstandhalter herausziehen und Schrauben in die Einrastaussparungen schieben
- 3 2 Schrauben festziehen

3-14 Heratherm Thermo Scientific

Gerätebeschreibung

Dieser Abschnitt beschreibt die Heratherm Wärme- und Trockenschränke für High-End-Laboranwendungen. Diese sind in vier verschiedenen Ausführungen lieferbar, die sich nach dem verwendeten Konvektionsprinzip und der Sicherheitsstufe unterscheiden:

- Heratherm Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OGH mit natürlicher Konvektion (siehe "Überblick Heratherm Wärme- und Trockenschränke Baureihe OGH" auf Seite 4-1)
- Heratherm Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OGH-S mit natürlicher Konvektion und zusätzlichen Sicherheitsfunktionen für den Kunden (siehe "Überblick Heratherm Wärme- und Trockenschränke Baureihe OGH-S" auf Seite 4-3)
- Heratherm Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OMH mit mechanischer Konvektion (siehe "Überblick Heratherm Wärme- und Trockenschränke Baureihe OMH" auf Seite 4-5)
- Heratherm Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OMH-S mit mechanischer Konvektion und zusätzlichen Sicherheitsfunktionen für den Kunden (siehe "Überblick Heratherm Wärme- und Trockenschränke Baureihe OMH-S" auf Seite 4-12)

Überblick Heratherm Wärme- und Trockenschränke Baureihe OGH

Heratherm Wärme- und Trockenschränke mit natürlicher Konvektion der Baureihe OGH (OGH = Kurzbezeichnung für <u>O</u>ven mit <u>G</u>ravitätskonvektion) werden mit folgender Ausstattung geliefert:

- genaue Regelung der Nutzraumtemperatur, einstellbar in Schritten von 1 Grad bis zu 330 °C/626 °F,
- Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen eines kalten, leeren Wärme- und Trockenschrankes,
- eine elektrische verstellbare Luftklappe zur Belüftung des Nutzraums, einstellbar über das Bedienfeld,
- einen Count-Down-, Festzeit- oder Wochen-Timer für die Zeitsteuerung von Prozessen,
- zwei Drahtgitterhorden,
- Möglichkeit zur Erstellung von Anwenderprogrammen zur Automatisierung von Prozessabläufen.
- eine Rohrdurchführung für Schläuche, Sensorkabel, usw.

Die einzelnen Funktionsmerkmale der Heratherm Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OGH sind nachfolgend in Abbildung 4-3 und Abbildung 4-4 dargestellt.




Abbildung 4-1 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGH 60/ OGH 100/ OGH 180

- [1] Außentür
- [2] Verschlussöffnung
- [3] Türverschluss mit Griff
- [4] Türlager, unten
- [5] Fuß, höhenverstellbar
- [6] Typenschild
- [7] Luftleitbleche, Boden
- [8] Luftleitbleche, Seite
- [9]
- [10] Türschließhaken
- [11] Drahtgitterhorde
- [12] Auflagebügel für Drahtgitterhorde
- [13] Türdichtung
- [14] Stapelfuß
- [15] Temperatursensor
- [16] Abluftstutzen
- [17] Rohrdurchführung

4-2 Heratherm Thermo Scientific




Abbildung 4-2 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGH 60/ OGH 100/ OGH 180

- [1] Türverschluss mit Griff
- [2] Bedienfeld
- [3] Stapelfuß
- [4] Rohrdurchführungsschieber
- [5] Rohrdurchführung
- [6] Abstandhalter
- [7] Abluftstutzen
- [8]
- [9] Zuluftstutzen mit elektrischer Luftklappe
- [10] -
- [11] Elektroeinschub
- [12] Fuß, höhenverstellbar

Überblick Heratherm Wärme- und Trockenschränke Baureihe OGH-S

Heratherm Wärme- und Trockenschränke mit natürlicher Konvektion der Baureihe OGH-S (OGH-S = Kurzbezeichnung für Oven with Gravity convection with exacting Safety requirements) werden mit denselben Ausstattungsmerkmalen wie die Geräte der Baureihe OGH geliefert, einschließlich:

- genaue Regelung der Nutzraumtemperatur, in Schritten von 1 Grad bis zu 330 °C/626 °F;
- Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen eines kalten, leeren Wärme- und Trockenschrankes;
- eine elektrische verstellbare Luftklappe zur Belüftung des Nutzraums, einstellbar über das Bedienfeld;
- einen Count-Down-, Festzeit- oder Wochen-Timer für die Zeitsteuerung von Prozessen;
- zwei Drahtgitterhorden;
- eine Rohrdurchführung für Schläuche, Sensorkabel, usw.;

• Möglichkeit zur Erstellung von Anwenderprogrammen zur Automatisierung von Prozessabläufen.

Außerdem bieten Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OGH-S die folgenden Zusatzfunktionen:

- abschließbare Tür zur Sicherung eines laufenden Prozesses gegen unbefugte Zugriffe;
- Überwachung der Tür über einen Türschalter und eine Anzeige im Bedienfeld;
- eine Gutschutzfunktion, die bei einem Fehler des internen Reglers die Nutzraumtemperatur des Wärme- und Trockenschrankes auf einen unschädlichen Wert reduziert.
- Überwachung auf Untertemperatur.
- Vorbereitung für Zubehör Gutsensor
- ECO-Trocknung (nur in Verbindung mit Zubehör Gutsensor)

Die einzelnen Funktionsmerkmale der Heratherm Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OGH-S sind nachfolgend in Abbildung 4-5 und Abbildung 4-6 dargestellt.




Abbildung 4-3 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGH-S

- [1] Außentür
- [2] Türschalter
- [3] Türverschluss mit Griff
- [4] Türlager, unten
- [5] Fuß, höhenverstellbar
- [6] Typenschild
- [7] Luftleitblech, Boden
- [8] Luftleitblech, Seite
- [9] -
- [10] Türschließhaken
- [11] Drahtgitterhorde
- [12] Auflagebügel für Drahtgitterhorde
- [13] Türdichtung
- [14] Stapelfuß
- [15] Temperatursensor
- [16] Abluftstutzen
- [17] Rohrdurchführung

4-4 Heratherm Thermo Scientific




Abbildung 4-4 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGH-S

- [1] Türverschluss mit Griff
- [2] Bedienfeld
- [3] Stapelfuß
- [4] Rohrdurchführungsschieber
- [5] Rohrdurchführung
- [6] Abstandhalter
- [7] Abluftstutzen
- [8] Anschluss Guttemperatur Sensor
- [9] Zuluftstutzen mit elektrischer Luftklappe
- [10] -
- [11] Elektroeinschub
- [12] Fuß, höhenverstellbar

Überblick Heratherm Wärme- und Trockenschränke Baureihe OMH

Heratherm Wärme- und Trockenschränke mit mechanischer Konvektion der Baureihe OMH (OMH = Kurzbezeichnung für Oven with Mechanical convection) werden mit folgender Ausstattung geliefert:

- genaue Regelung der Nutzraumtemperatur, einstellbar in Schritten von 1 Grad bis zu 330 °C/626 °F (Standgerät bis 250 °C/482 °F),
- Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen eines kalten, leeren Wärme- und Trockenschrankes (nur bei Tischgeräten),
- Lüfter mit einstellbarer Drehzahl zur Optimierung der Temperaturverteilung im Nutzraum,
- eine elektrische verstellbare Luftklappe zur Belüftung des Nutzraums, einstellbar über das Bedienfeld,
- einen Count-Down-, Festzeit- oder Wochen-Timer für die Zeitsteuerung von Prozessen,
- zwei Drahtgitterhorden,
- eine Rohrdurchführung für Schläuche, Sensorkabel, usw.
- Möglichkeit zur Erstellung von Anwenderprogrammen zur Automatisierung von Prozessabläufen.
- Türschalter für Standgeräte

Die einzelnen Funktionsmerkmale der Heratherm Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OMH sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.




Abbildung 4-5 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH 60/ OMH 100/ OMH 180

- [1] Außentür
- [2] Verschlussöffnung
- [3] Türverschluss mit Griff
- [4] Türlager, unten
- [5] Fuß, höhenverstellbar
- [6] Typenschild
- [7] Luftleitblech, Aufsatz
- [8] Tragprofil für Drahtgitterhorde
- [9]
- [10] Türschließhaken
- [11] Drahtgitterhorde
- [12] Auflagebügel für Drahtgitterhorde
- [13] Türdichtung
- [14] Stapelfuß
- [15] Feder Tragprofil
- [16] Temperatursensor
- [17] Abluftstutzen
- [18] Rohrdurchführung

4-6 Heratherm Thermo Scientific




Abbildung 4-6 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH 60/ OMH 100/ OMH 180

- [1] Türverschluss mit Griff
- [2] Bedienfeld
- [3] Stapelfuß
- [4] Rohrdurchführungsschieber
- [5] Rohrdurchführung
- [6] Abluftstutzen
- [7] Luftauslassstutzen
- [8] Lüfter
- [9] Zuluftstutzen mit elektrischer Luftklappe
- [10] -
- [11] Elektroeinschub
- [12] Fuß, höhenverstellbar




Abbildung 4-7 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH 400

- [1] Außentür
- [2] Türverschluss
- [3] Geräterolle
- [4] -
- [5] Drahtgitterhorde
- [6] Türschließhaken
- [7] -
- [8] Temperatursensor
- [9] Rohrdurchführung
- [10] -
- [11] -
- [12] -
- [13] -
- [14] -
- [15] -
- [16] -
- [17] *-* [18] *-*
- [19]
- [20]
- [21] Lüfteröffnung Luftleitblech

4-8 Heratherm Thermo Scientific




Abbildung 4-8 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH 400

- [1] Außentür
- [2] -
- [3] Geräterolle
- [4] -
- [5] -
- [6] -
- [7] -
- [8] -
- [9] -
- [10] Abluftstutzen
- [11] Rohrdurchführung
- [12] Kippsicherung
- [13] Elektroeinschub
- [14] Zuluftstutzen mit elektrischer Luftklappe
- [15] Scharnier rechts
- [16] Türgriff
- [17] Display
- [18] Typenschild
- [19] -
- [20] -
- [21] -
- [22] Lüfter




Abbildung 4-9 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH 750

- [1] Außentür
- [2] Türschließhaken
- [3] Geräterolle
- [4] Luftleitblech
- [5] Drahtgitterhorde
- [6] Türverschluss
- [7] -
- [8] Temperatursensor
- [9] Rohrdurchführung
- [10] -
- [11] -
- [12] -
- [13] -
- [14] -
- [15] -
- [16] -
- [17] -
- [18] *-* [19]
- [20]
- [21] Lüfteröffnung Luftleitblech

4-10 Heratherm Thermo Scientific




Abbildung 4-10 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH 750

- [1] Außentür
- [2] -
- [3] Geräterolle
- [4] -
- [5] -
- [6] -
- [7] -
- [8] -
- [9] -
- [10] -
- [11] Rohrdurchführung
- [12] Kippsicherung
- [13] Elektroeinschub
- [14] -
- [15] Scharnier rechts
- [16] Türgriff
- [17] Display
- [18] Typenschild
- [19] Scharnier links
- [20] Zuluftstutzen mit elektrischer Luftklappe
- [21] -
- [22] Lüfter

Überblick Heratherm Wärme- und Trockenschränke Baureihe OMH-S

Heratherm Wärme- und Trockenschränke mit Lüfter der Baureihe OMH-S (OMH-S = Kurzbezeichnung für Oven with Mechanical convection for High-end laboratory applications with exacting Safety requirements) werden mit denselben Ausstattungsmerkmalen wie die Geräte der Baureihe OMH geliefert, einschließlich:

- genaue Regelung der Nutzraumtemperatur, einstellbar in Schritten von 1 Grad bis zu 330 °C/626 °F;
- Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen eines kalten, leeren Wärme- und Trockenschrankes;
- Lüfter mit einstellbarer Drehzahl zur Optimierung der Temperaturverteilung im Nutzraum
- eine elektrische verstellbare Luftklappe zur Belüftung des Nutzraums, einstellbar über das Bedienfeld;
- einen Count-Down-, Festzeit- oder Wochen-Timer für die Zeitsteuerung von Prozessen;
- zwei Drahtgitterhorden;
- eine Rohrdurchführung für Schläuche, Sensorkabel, usw.;
- Möglichkeit zur Erstellung von Anwenderprogrammen zur Automatisierung von Prozessabläufen.

Außerdem bieten Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OMH-S die folgenden Zusatzfunktionen:

- abschließbare Tür zur Sicherung eines laufenden Prozesses gegen unbefugte Zugriffe;
- Überwachung der Tür über einen Türschalter und eine Anzeige im Bedienfeld;
- eine Gutschutzfunktion, die bei einem Fehler der Heizungsregelung die Nutzraumtemperatur des Wärme- und Trockenschrankes auf den Sollwert regelt.
- Überwachung der Untertemperatur
- Vorbereitung für Zubehör Gutsensor
- ECO-Trocknung (nur in Verbindung mit Zubehör Gutsensor)

Die einzelnen Funktionsmerkmale der Heratherm Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OMH-S sind nachfolgend in Abbildung 4-16 und Abbildung 4-17 dargestellt.

4-12 Heratherm Thermo Scientific




Abbildung 4-11 Frontansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH-S

- [1] Außentür
- [2] Türschalter
- [3] Türverschluss mit Griff
- [4] Türlager, unten
- [5] Fuß, höhenverstellbar
- [6] Typenschild
- [7] Luftleitblech, Aufsatz
- [8] Hordengestell
- [9] -
- [10] Türschließhaken
- [11] Drahtgitterhorde
- [12] Auflagebügel für Drahtgitterhorde
- [13] Türdichtung
- [14] Stapelfuß
- [15] Feder Tragprofil
- [16] Temperatursensor
- [17] Abluftstutzen
- [18] Rohrdurchführung, Austrittsöffnung




Abbildung 4-12 Rückansicht Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH-S

- [1] Türverschluss mit Griff
- [2] Bedienfeld
- [3] Stapelfuß
- [4] Rohrdurchführungsschieber
- [5] Rohrdurchführung
- [6] Abstandhalter
- [7] Abluftstutzen
- [8] Anschluss Guttemperatur Sensor
- [9] Zuluftstutzen mit elektrischer Luftklappe
- [10] Lüfter
- [11] Elektroeinschub
- [12] Fuß, höhenverstellbar

4-14 Heratherm Thermo Scientific

Schutzeinrichtungen

Der Wärme- und Trockenschrank ist mit folgenden Schutzeinrichtungen ausgerüstet:

- Ein unabhängiger Übertemperaturschutz schützt die Proben im Fehlerfall vor einer schädlichen Überhitzung.
- Ein Überhitzungsschutz schaltet den Wärme- und Trockenschrank bei extremen Temperaturen im Nutzraum vollständig ab.
- Doppelte Absicherung mit einem Nennwert von 16 Ampere.

Nutzraumatmosphäre

Für einen störungsfreien Betrieb muss die Temperatur des Betriebsraumes mindestens 18 °C/64,4 °F betragen. Das Heizsystem regelt die Wärme- und Trockenschranktemperatur von 50 °C/122 °F bis zum Maximalwert von 330 °C/626 °F (Standgeräte 250 °C/482 °F).

Türschalter

Bei den Wärme- und Trockenschränken der Baureihen Heratherm OGH 60/100/180-S und Heratherm OMH 60/100/180/400/750 ist in die Türverriegelung ein Türschalter integriert. Bei Betätigung des Türschalters durch Öffnen der Tür wird die Beheizung des Nutzraumes unterbrochen, und am Bedienfeld leuchtet ein Hinweissymbol (D4 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) auf.

Ist die Tür länger als 30 s geöffnet, ertönt - zusätzlich zum leuchtenden Hinweissymbol im Display - ein kurzer Signalton. Bleibt die Tür länger als 10 min geöffnet, wird ein Hupton ausgelöst, die Alarmmeldung "Door open" (E001) im Display sowie über die RS-232-Schnittstelle ausgegegeben, und das Alarmrelais geschaltet.

Sensorik

Der PT100-Sensor für die Regelung der Nutzraumtemperatur und den Übertemperaturschutz [1] ist an der Decke des Nutzraums montiert.




Abbildung 4-13 Einbauort des Sensors - Baureihe OGH - Tischgeräte




Abbildung 4-14 Einbauort des Sensors - Baureihe OMH - Tischgeräte




Abbildung 4-15 Einbauort des Sensors - Baureihe OMH - Standgeräte

4-16 Heratherm Thermo Scientific

Der Sensor zur Messung der Nutzraumtemperatur liefert dem Temperaturregler des Wärmeund Trockenschrankes die benötigten Messwerte. Diese werden mit dem vom Anwender eingestellten Sollwert verglichen, um die Heizungen entsprechend zu justieren.



Schutzschlauch auf Sensor nicht abziehen. Sensor vor Beschädigung schützen.

Das Gerät ist mit einer werkseitig vorprogrammierten und nicht einstellbaren Übertemperaturschutzfunktion ausgestattet. Diese schützt die Proben im Nutzraum vor Überhitzung: Der Übertemperaturschutz greift bei einer kurzzeitigen Überschreitung, abhängig von der Sollwerttemperatur, ein und reduziert automatisch die Nutzraumtemperatur auf den vom Anwender vorgegebenen Sollwert, um die Weiterführung des Trocknungsprozesses auch bei einer Funktionsstörung des Reglers zu ermöglichen. Bei Aktivierung des Übertemperaturschutzes wird im Display die Fehlermeldung "E111" ("Temperature too high" = Temperatur zu hoch) ausgegeben und ein Hupton ausgelöst.

Nach dem Quittieren der Fehlermeldung durch den Anwender bleibt das rote Alarmsymbol (D4 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) erleuchtet; zusätzlich wird das Symbol Temperatur-Sollwert (siehe Tabelle 7-3 auf Seite 7-4) durch eine rote Umrandung hervorgehoben, die anzeigt, dass der Übertemperaturschutz aktiviert wurde.

Datenkommunikations- und Alarmschnittstelle

Sämtliche Signalübertragungsanschlüsse sind im Datenkommunikations- und Alarmschnittstellenbereich (unterer Bereich der Rückwand) an der Geräterückseite untergebracht.

RS-232-Schnittstelle

Über die RS-232-Schnittstelle (siehe Abbildung 4-16) kann der Wärme- und Trockenschrank mit der seriellen Schnittstelle eines Rechners verbunden werden. Diese Verbindung ermöglicht die computerunterstützte Erfassung und Dokumentation der wichtigsten Betriebsparameter (Temperatur, Fehlercodes, etc.).



Abbildung 4-16 Signalschnittstellen und Netzanschluss

Alarmkontakt

Das Gerät kann an ein kundenseitiges, externes Meldesystem (z. B. Telefonanlage, Gebäudeleitsystem, optische oder akustische Alarmmelder; siehe "Alarmkontakt anschließen" auf Seite 5-13) angeschlossen werden. Dazu ist ein potentialfreier Alarmkontakt (siehe Abbildung 4-16) im Gerät vorinstalliert. Der Alarmkontakt schaltet bei allen von den Regelkreisen gemeldeten Fehlern (siehe Abschnitt Fehlermeldungen).

Netzanschluss

Der Netzanschluss des Gerätes erfolgt mit einem Kaltgerätestecker an der Kaltgerätesteckdose (siehe Abbildung 4-16).

Sicherungen

Zwei träge Sicherungen zu je 16 A auf der Hauptplatine des Wärme- und Trockenschrankes schützen die internen Schaltkreise vor zu hoher Leistungsaufnahme.

Bei Ausstattungsoption Tür mit Fenster und Nutzraumbeleuchtung erfolgt die Absicherung der Lampen durch eine 5 A Sicherung im Elektroeinschub.





Sicherungstausch

Ein Tausch der Gerätesicherungen durch den Anwender ist nicht möglich. Wenn der Wärme- und Trockenschrank die typischen Anzeichen für das Ansprechen einer Sicherung zeigt (keine Reaktion beim Drücken der Ein/Aus-Taste, Bedienfeld bleibt dunkel, kein Heizbetrieb), rufen Sie bitte den Kundendienst von Thermo Fisher Scientific, um den Sicherungstausch durchführen zu lassen.

Komponenten des Nutzraums


Innenbehälter

Alle Bauteile des Nutzraumes sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl und besitzen eine absolut glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Technisch bedingte Prägungen haben große Radien.

4-18 Heratherm Thermo Scientific


Regalsystem

Der Wärme- und Trockenschrank wird mit zwei Drahtgitterhorden geliefert. Die Tragprofile des Regalsystems sind in Abständen von 30 mm abwechselnd mit Lang- und Rundlöchern perforiert. So lassen sich die Auflagebügel unter Ausschluss von Montagefehlern so einsetzen, dass die Verwendung von Probenbehältern mit den verschiedensten Höhen möglich wird. In die Einlagen ist eine Kippsicherung und eine Auszugsbegrenzung eingearbeitet. Die Verwendung des Regalsystems wird im Kapitel "Inbetriebnahme" auf Seite 5-1 detailliert beschrieben.



- [1] Feder
- [2] Luftleitblech, Seite
- [3] Auflagebügel für Drahtgitterhorde
- [4] Drahtgitterhorde
- [5] Luftleitblech, Boden

Abbildung 4-17 Regalsystem- Wärme- und Trockenschrank Baureihe OGH und OGH-S



- [1] Feder
- [2] Luftleitblech hinten
- [3] Auflagebügel für Drahtgitterhorde
- [4] Drahtgitterhorden
- [5] Tragprofil

Abbildung 4-18 Regalsystem - Wärme- und Trockenschrank Baureihe OMH und OMH-S

Ausstattungsoptionen bei Tischgeräten

Dieser Abschnitt beschreibt die Ausstattungsoptionen der Heratherm Wärme- und Trockenschränke für High-End-Laboranwendungen.

Tür mit Fenster und Nutzraumbeleuchtung

Die Heratherm-Wärme- und Trockenschränke können mit dem View Package ausgestattet sein. Dieses besteht bei Geräten mit 60 und 100 Liter Nutzraumvolumen aus einem und bei Geräten mit 180 Liter aus zwei Sichtfenstern mit Nutzraumbeleuchtung.

Die Nutzraumbeleuchtung ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt, sondern zur kurzzeitigen Überprüfung des Innenraums. Mit der Option View Package kann der Wärme- und Trockenschrank nur bis 250° C (482 °F) betrieben werden.

Das Ein- und Ausschalten der Nutzraumbeleuchtung ist im Abschnitt "Nutzraumbeleuchtung" auf Seite 7-16 beschrieben.

4-20 Heratherm Thermo Scientific




Abbildung 4-19 Frontansicht View Package

- [1] Bedienteil
- [2] Türverschluss mit Griff
- [3] Fuß, höhenverstellbar
- [4] Typenschild
- [5] Türlager unten
- [6] Sichtfenster

Rohrdurchführungen bei Tischgeräten

Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke können mit zusätzlichen Rohrdurchführungen ausgestattet sein, die seitlich und durch die Decke geführt werden.

Die lieferbaren Rohrdurchführungen sind nachfolgend in Tabelle 4-1 aufgeführt.

Tabelle 4-1 Rohrdurchführungen für Heratherm-Wärme und Trockenschränke (Option)

Modell	Ø mm Seite	Ø mm Decke
OGH und OGH-S	19 oder 53	24 oder 58
OMH und OMH-S	24 oder 58	24 oder 58

Die Rohrdurchführungen werden an fixen Positionen an der Seite und der Decke installiert (siehe Abbildung 4-20).




Abbildung 4-20 Ansichten Rohrdurchführungen

- [1] Obere Rohrdurchführung
- [2] Seitliche Rohrdurchführung
- [3] Verschluss seitliche Rohrdurchführung

Nach dem Durchführen von Kabeln oder Schläuchen usw. müssen die Rohrdurchführungen mit den dem Gerät beiliegenden hitzebeständigen Gewebekissen verfüllt und der Verschluss, soweit wie möglich geschlossen werden.





Heiße Oberfläche

Im Bereich der Durchführungen kann die Oberfläche und die Umgebung heiß werden

4-22 Heratherm Thermo Scientific

Inbetriebnahme

Tischgeräte

Regalsystem installieren

Zur Installation des Regalsystems wird kein Werkzeug benötigt. Die Tragprofile werden durch Federdruck gehalten. Die Auflagebügel werden in die Tragprofile eingehängt, die Drahtgitterhorden auf die Auflagebügel geschoben.



Erstinstallation

Bei den Wärme- und Trockenschränken der Heratherm Baureihe OGH und OGH-S sind die Tragprofile in die Luftleitbleche integriert. Diese sind im Auslieferungszustand der Geräte bereits komplett vormontiert.

Bei den Wärme- und Trockenschränken der Heratherm-Baureihen OMH und OMH-S werden die Tragprofile separat geliefert und müssen wie folgt eingebaut werden:

- Folie von Tragprofilen entfernen
- Haltefeder [1] in das Tragprofil [2] einschieben, so dass der Rastnoppen [3] der Haltefeder in das passende Rastloch im Tragprofil einrastet.





Abbildung 5-1 Einsetzen der Haltefeder in das Tragprofil


Einbauen des Regalsystems

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Anordnung der Elemente des Regalsystems.



- [1] Clipsfeder
- [2] Luftleitblech, seitlich
- [3] Auflagebügel
- [4] Drahtgitterhorde
- [5] Luftleitblech, unten

Abbildung 5-2 Baureihen OGH und OGH-S - Einbauen des Regalsystems



- [1] Clipsfeder
- [2] Luftleitblech, hinten
- [3] Auflagebügel
- [4] Drahtgitterhorde
- [5] Tragprofil

Abbildung 5-3 Baureihen OMH und OMH-S - Einbauen des Regalsystems

5-2 Heratherm Thermo Scientific

Nutzraum aufbereiten

Die folgenden Komponenten des Nutzraumes sind auf Sauberkeit zu kontrollieren und ggf. zu reinigen:

- Tragprofile
- Auflagebügel
- Drahtgitterhorden
- Oberflächen des Nutzraumes
- Dichtung des Nutzraumes



Hinweise zur Reinigung des Wärme- und Trockenschrankes können dem Abschnitt "Reinigung und Desinfektion" auf Seite 9-1 entnommen werden.

Tischgeräte

Tragprofile ein-/ausbauen (Baureihe OMH and Baureihe OMH-S)




Abbildung 5-4 Einbau der Tragprofile

Die Tragprofile werden durch die Prägungen [2] und [7] seitlich geführt und durch die Prägungen [1] und [6] fixiert. Die Tragprofile werden an der Wärme- und Trockenschrankrückwand eingesetzt. Die Haltefedern [3] müssen dabei nach oben zeigen.

- 1. Tragprofil [4] auf die untere Prägung [6] setzen und an die Seitenwand des Nutzraumes klappen, so dass das Tragprofil über den beiden Prägungen [5] und [2] sitzt.
- 2. Die Haltefeder [3] hinter die obere Prägung [1] klemmen.
- 3. Zum Ausbau der Tragprofile die Haltefeder an der Lasche nach unten aus der Prägung ziehen und das Tragprofil herausnehmen.

Hinteres Luftleitblech ein-/ausbauen (Baureihe OMH and Baureihe OMH-S)

Wärme- und Trockenschränke der Baureihen Heratherm-Baureihen OMH und OMH-S werden mit vormontiertem Luftleitblech an der Rückwand des Nutzraums ausgeliefert (bei Wärme- und Trockenschränken der Baureihen OGH und OGH-S ist dieses nicht vorhanden). Vor dem Abnehmen des Luftleitblechs von der Rückwand müssen die Tragprofile nach der Anleitung weiter unten ausgebaut werden.




Abbildung 5-5 Einbauen des hinteren Luftleitblechs

1. Die beiden Schrauben [1] lösen, mit denen das Luftleitblech an der Rückwand des Nutzraums befestigt ist.



Beschädigung des Sensors möglich!

Zur Vermeidung von Schäden beim Ein- und Ausbauen der Bleche im Nutzraum des Wärme- und Trockenschrankes darauf achten, dass diese nicht gegen den Sensor stoßen.

2. Die beiden Haltefedern [2] an den Laschen anfassen und nach unten aus den Prägungen herausziehen, dann das hintere Luftleitblech abnehmen.

5-4 Heratherm Thermo Scientific

- 3. Zur korrekten Montage des hinteren Luftleitblechs müssen die beiden Haltefedern [2] nach oben weisen. Das Luftleitblech in die unteren Prägungen einsetzen und nach oben gegen die Rückwand des Nutzraums kippen.
- 4. Die beiden Haltefedern [2] in die oberen Prägungen einhaken.
- 5. Luftleitblech mit den Schrauben [1] an der Rückwand des Nutzraums sichern.

Seitliche Luftleitbleche ein-/ausbauen (Baureihe OGH and Baureihe OGH-S)

Im folgenden Abschnitt wird das Ein- und Ausbauen der seitlichen Luftleitbleche beschrieben.




Abbildung 5-6 Ausbauen des Bodenblechs

1. Die beiden Schrauben [1] im Bodenblech lösen, dann das Bodenblech aus den zwei Prägungen herausheben und komplett entfernen.




Abbildung 5-7 Nach Entfernen des Bodenblechs

2. Die beiden Haltefedern [1] an den Laschen anfassen und nach unten aus den Prägungen herausziehen, dann das seitliche Luftleitblech abnehmen.



Beschädigung des Sensors möglich!

Zur Vermeidung von Schäden beim Ein- und Ausbauen der Bleche im Nutzraum des Wärme- und Trockenschrankes darauf achten, dass diese nicht gegen den Sensor stoßen.




Abbildung 5-8 Entfernen des seitlichen Luftleitblechs

- 3. Zur korrekten Montage der seitlichen Luftleitbleche müssen die beiden Haltefedern [1] nach oben weisen. Das seitliche Luftleitblech in die unteren Prägungen einsetzen und nach oben gegen die Seitenwand des Nutzraums kippen.
- 4. Die beiden Haltefedern [1] in die oberen Prägungen einhaken.
- 5. Das Bodenblech wieder in die Prägungen einsetzen und durch Anziehen der beiden Schrauben [1] sichern.

Tischgeräte nivellieren

- 1. Eine Wasserwaage auf die mittlere Drahtgitterhorde legen.
- 2. Die verstellbaren Gerätefüße verdrehen, so dass die Drahtgitterhorde nach allen Richtungen waagerecht ausgerichtet ist. Die Höheneinstellung der Gerätefüße sollte von links nach rechts und von hinten nach vorne erfolgen

5-6 Heratherm Thermo Scientific

Inbetriebnahme Standgeräte

Luftleitbleche ein-/ausbauen (Baureihe OMH)




Abbildung 5-9 Entfernen der linken und rechten Tragprofile

Die 8 Schrauben der linken und rechten Tragprofile entfernen, dann die seitlichen Luftleitbleche abnehmen.




Abbildung 5-10 Entfernen des hinteren Luftleitblechs OMH 400/750

Beim OMH 400 die 6 Schrauben des hinteren Luftleitblechs und beim OMH 750 die jeweils 6 Schrauben des oberen und unteren hinteren Luftleitblechs entfernen, dann das Luftleitblech abnehmen.

Inbetriebnahme allgemein

Auflagebügel einsetzen

- 1. Auflagebügel [3] in die Perforation [1] des Tragprofils stecken, so dass dieser nach unten zeigt.
- 2. Sicherstellen, dass die beiden Vertikalstücke [2] des Auflagebügels am Tragprofil und Luftleitblech anliegen.



Waagerechte Einbaulage der Auflagebügel beachten!

Bitte beachten Sie beim EInbau den Wechsel von Rund- und Langloch bei den Montagebohrungen. Verwenden Sie stets genau gegenüberliegende Lochpaare, damit die Auflagebügel exakt waagerecht eingebaut werden.




Abbildung 5-11 Einbauen der Auflagebügel

5-8 Heratherm Thermo Scientific

Drahtgitterhorden einschieben




Abbildung 5-12 Drahtgitterhorde

- 1. Die Horde mit der Kippsicherung [1] zur Geräterückwand des Wärme- und Trockenschrankes zeigend auf den Auflagebügel schieben. Die Kippsicherung [1] dient gleichzeitig als Führung für die Drahtgitterhorde.
- 2. Drahtgitterhorde leicht anheben, so dass die Auszugsbegrenzungen [2] über die Auflagebügel geführt werden können.
- 3. Sicherstellen, dass die Horde mit beiden Kippsicherungen ungehindert über die Auflagebügel gleitet.

Netzanschluss





Stromschlag

Die Berührung stromführender Teile kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen. Stecker und Stromkabel vor dem Netzanschluss auf Beschädigung überprüfen. Beschädigte Anschlusskomponenten dürfen nicht zum Netzanschluss verwendet werden!

Der Wärme- und Trockenschrank ist mit einem schutzgeerdeten Gehäuse der Schutzklasse I ausgestattet. Zur Minimierung der Gefahr eines elektrischen Schlags darf der Wärme- und Trockenschrank ausschließlich über das mitgelieferte Netzkabel an ein vorschriftsmäßig installiertes Stromversorgungsnetz mit Schutzerdung und den folgenden Anschlusswerten bzw. Installationskomponenten für jeden einzelnen Wärme- und Trockenschrank angeschlossen werden:

- Absicherung T 16 A
- Leitungsschutzschalter B 16

HINWEIS

Vorteile des Einsatzes separater elektrischer Abgänge

Obwohl der Betrieb mehrerer Geräte an demselben Abgang der elektrischen Verteilung grundsätzlich möglich ist, sofern die Bemessungsstromwerte nicht überschritten werden, empfehlen wir zur Vermeidung mehrfacher Geräteausfälle im Falle einer Betriebsstörung im Hausverteilnetz für jeden die Verwendung eines Abgangs mit jeweils einem vorgeschalteten Leitungsschutzschalter.


Netzanschluss herstellen

- 1. Überprüfen Sie vor dem Anschluss an das Netz, ob die Spannungswerte der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild an der Frontseite des Wärme- und Trockenschrankes übereinstimmen. Stimmen die Angaben für Spannung (V) und maximalen Strom (A) nicht überein, darf das Gerät nicht angeschlossen werden.
- 2. Den Alarmkontakt noch unbeschaltet lassen. Wurde der Steckverbinder bereits angeschlossen, diesen wieder abziehen, um Fehlalarme an der Empfangsseite zu vermeiden. Den Anschluss der Alarmkontakts können Sie später im Laufe dieser Inbetriebnahmeprozedur vornehmen.
- 3. Den Kaltgerätestecker in die Buchse an der Geräterückseite stecken.
- 4. Das Netzkabel so verlegen, dass es keine Abluftrohre oder Durchgänge kreuzt. Bei gestapelten Geräten ist das Netzkabel um Heißstellen am zweiten Gerät im Stapel herumzuführen.
- 5. Den Schutzkontaktstecker des Netzkabels in eine ordnungsgemäß geerdete und abgesicherte Steckdose stecken.
- 6. Stellen Sie sicher, dass keine Zug- oder Druckkräfte auf das Netzkabel einwirken.

HINWEIS

Netzsteckdosen zugänglich halten!

Um im Notfall ein schnelles Trennen des Stromversorgungsanschlusses zu ermöglichen, müssen Netzsteckdosen stets frei zugänglich bleiben!



- [1] Gut-/ECO-Sensor
- [2] RS-232-Schnittstelle
- [3] Alarmkontakt

5-10 Heratherm Thermo Scientific

- [4] Kaltgerätesteckdose zum Netzanschluss
- [5] 5 A Sicherung (nur bei Option Tür mit Fenster und Nutzraumbeleuchtung)

Abbildung 5-13 Netzanschlussbuchse



Kondensation

Bei Erstinbetriebnahme den Wärme- und Trockenschrank akklimatisieren lassen, um Kondensation auf spannungsführenden Teilen zu vermeiden.

RS 232-Schnittstelle anschließen



Austausch darf nur von ausgebildetem und autorisiertem

Fachpersonal der Elektrotechnik/Fernmeldetechnik ausgeführt werden!

Die RS-232-Datenkommunikationsschnittstelle unterstützt die Abfrage von Betriebszuständen und Temperaturwerten des Wärme- und Trockenschrankes durch Eingabe einfacher Befehle in einem normalen, vom Betriebssystem Ihres Rechners zur Verfügung gestellten Terminalfenster. Zum Herstellen der Verbindung ist ein Standard-RS-232-Kabel mit 9-poligen Steckverbindern und 1:1 durchgeführten Kontakten erforderlich. Dieses Kabel gehört nicht zum Lieferumfang des Wärme- und Trockenschrankes.

Verbinden des Wärme- und Trockenschrankes mit einem Rechner

- 1. Rechner ausschalten.
- 2. Serielles Schnittstellenkabel so verlegen, dass es keine Abluftrohre, Tische oder Durchgänge kreuzt. Bei gestapelten Geräten ist das serielle Schnittstellenkabel um Heißstellen am zweiten Gerät im Stapel herumzuführen.
- 3. Den Stecker des seriellen Schnittstellenkabels (5 bis max. 10 m langes Kabel, nicht Bestandteil des Lieferumfanges) in die Buchse mit der Beschriftung **RS 232** im Anschlussfeld an der Rückseite des Wärme- und Trockenschrankes (siehe "RS-232-Schnittstelle" auf Seite 4-17) stecken.
- 4. Den zweiten Stecker mit einem freien seriellen Anschluss COM 1 /COM 2 etc. am Rechner verbinden.
- 5. Rechner einschalten.
- 6. Standard-Terminalprogramm starten und Verbindung mit den folgenden Parametern einrichten:
 - 57600 Bit pro Sekunde

- 8 Datenbits
- 1 Stoppbit
- keine Parität
- 7. Wenn Ihr Terminal anzeigt, dass der Aufbau der seriellen Kommunikationsverbindung erfolgreich war, geben Sie einen der nachstehend in Tabelle 5-1 aufgeführten Befehle ein, je nachdem, welche Art von Informationen Sie abfragen möchten.



Befehlssyntaxregeln

Stellen Sie sicher, dass die Befehle genau wie in den nachstehenden Beispielen in Tabelle 5-1 eingegeben werden. Nicht unterstützte Parameteradressen können zu erheblichen Funktionsstörungen oder Schäden am Gerät führen, unbekannte Zeichen rufen Fehlermeldungen hervor.

8. Die folgende allgemeine Befehlssyntax benutzen:

?:aaaa:bb::cc<CR>, wobei:

- ?: die Befehlszeile als Abfrage ausweist;
- aaaa: für die Parameteradresse steht;
- **bb::** eine Abfrage, die aus technischen Gründen auf dem Wert "00" zu belassen ist;
- **cc** für eine in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte befehlsspezifische Checksumme steht;
- **<CR>** die Carriage-Return-Taste bezeichnet.

Sie erhalten eine Antwort im folgenden allgemeinen Format

!:aaaa:bb:XXXXX:cc<CR> , wobei:

- —!: die Zeile als Antwort auf eine Abfrage ausweist;
- aaaa: die mit der Abfrage eingegebene Parameteradresse darstellt;
- bb: die Anzahl der Nutzbytes in hexadezimaler Codierung angibt, z.B. 1F für den Dezimalwert 31;
- XXXXXX: die eigentlich signifikante Information laut Abfrage ist;
- cc: eine Prüfsumme ist (technisch stellt diese ein invertiertes XOR aller als Antwort zurückgesendeten Bytes ohne die Bytes der Prüfsumme und das Zeichen <CR> dar);
- <CR> für das Carriage-Return-Zeichen steht.

5-12 Heratherm Thermo Scientific

Tabelle 5-1Terminalbefehle zum Abfragen von Daten

Befehlssyntax	Beispiel für eine Antwort		
Datum und Uhrzeit kombiniert			
?:0010:00::c1	!:0010:11: 31.07.10;01:02:23 :e2 Datum Uhrzeit		
Datum allein			
?:0011:00::c0	!:0011:08: 31.07.10 :d2 Datum		
Uhrzeit allein			
?:0012:00::c3	!:0012:08: 01:02:23 :dc Uhrzeit		
Temperatur-Sollwert (T1); aktuelle Nutzraumtemperatur (T2); Temperatur-Bezugswert (T3); Temperatur Gutsensor (T4)			
?:3010:00::c2	!:3010:1f:+125.00;+124.96;+000.000;+000.00:b0 T1 T2 T3 T4		

Alarmkontakt anschließen



Facharbeiten

Thermo Electron LED GmbH gewährleistet die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit des Wärme- und Trockenschrankes nur, wenn Installationen und Instandsetzungsarbeiten fachgerecht ausgeführt werden.

Der Anschluss des Wärme- und Trockenschrankes an ein externes Alarmsystem darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Fachpersonal der Elektrotechnik/Fernmeldetechnik ausgeführt werden!

Funktionsbeschreibung

Beim Auftreten von Systemfehlern und Fehlern in den Temperaturregelkreisen wird an das angeschlossene Melde-/Überwachungssystem eine Alarmmeldung abgegeben. Der potentialfreie Kontakt (1 Wechsler) ist für die nachfolgend spezifizierten Stromkreise dimensioniert.



Schaltverhalten

Das Alarmrelais schaltet bei allen von internen Regelkreisen gemeldeten Fehlern.

Technische Daten des Alarmrelais

Stromkreis	Spannung	Externe Absicherung
Stromkreise mit Netzspannung	max. 250 V ~	max.2 A
SELV – Stromkreise	25 V ~	max.2 A
(vgl. VDE 0100, Teil 410)	60 V =	max.1 A
SELV-E – Stromkreise	50 V ~	max.1 A
(vgl. VDE 0100, Teil 410)	120 V =	max. 0,5 A




Hinweise zu den elektrischen Anschlusswerten des Alarmkontakts

Zur Vermeidung von Überlastzuständen und Schäden am Alarmkontakt ist die Kompatibilität der elektrischen Anschlusswerte des Alarmüberwachungssystems mit den vorstehend angegebenen technischen Daten des Alarmrelais zu kontrollieren.

Anschlussbeispiel

Der Stecker [5] zum Anschluss des Verbindungskabels gehört zum Lieferumfang des Wärme- und Trockenschrankes. Die Werte für die Betriebsspannung und Absicherung der externen Stromkreise des Meldesystems sind in der Tabelle beschrieben.

- 1. Die einzelnen Litzen [1] bis [4] des Verbindungskabels gemäß den Zuordnungen [1] bis [4] im Stromanschlussplan anklemmen.
- 2. Alarmkabel so verlegen, dass es keine Abluftrohre, Tische oder Durchgänge kreuzt. Bei gestapelten Geräten ist das serielle Schnittstellenkabel um Heißstellen am zweiten Gerät im Stapel herumzuführen.
- 3. Stecker [5] des Alarmkabels zum externen Meldesystem in die Schnittstelle [5] an der Rückseite des Wärme- und Trockenschrankes stecken.



Anschlussbeispiel für den Alarmkontakt

5-14 Heratherm Thermo Scientific

Das Schaltbild stellt den Normalbetrieb dar. Im Fehlerfall ist der Kontakt 1-4 geschlossen. Ein Netzausfall stellt ebenfalls einen Fehlerfall dar.

Inbetriebnahme Alarmkontakt anschließen

5-16 Heratherm Thermo Scientific

Betrieb

Gerät vorbereiten

Das Gerät darf nur für den laufenden Betrieb freigegeben werden, wenn alle Inbetriebnahmeschritte (siehe "Inbetriebnahme" auf Seite 5-1) durchgeführt wurden.

Geräte-Check

Bevor der Betrieb aufgenommen wird, muss in einem Geräte-Check der Zustand folgender Bauteile geprüft werden:

- Die Dichtung am Frontrahmen darf nicht beschädigt sein.
- Die Komponenten des Regalsystems müssen sicher eingebaut sein.

Betrieb aufnehmen

- 1. Gerät am Bedienfeld einschalten.
- 2. Sollwerte für Temperatur am Bedienfeld einstellen.
- 3. Die Temperaturregelung regelt auf den eingestellten Temperatur-Sollwert.





Zur Vermeidung von Explosionsoder Brandgefahren

- den Wärme- und Trockenschrank auf keinen Fall mit einer der im Abschnitt "Bestimmungswidriger Gebrauch" auf Seite 1-5 aufgeführten Substanzen beschicken
- sicherstellen, dass die Umgebungsluft frei von Lösungsmitteldämpfen ist
- den Wärme- und Trockenschrank nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betreiben

4. Nutzraum beschicken.





Heiße Oberflächen

Nach dem Öffnen einer Tür kann diese selbsttätig zurückschwingen.

Die Innenseite der Außentür sowie die Oberflächen des Außengehäuses, der Horden und des Nutzraums erreichen im Heizbetrieb des Wärme- und Trockenschrankes hohe Temperaturen und benötigen eine entsprechend lange Zeit zum Abkühlen.

Beim Entnehmen von Proben aus dem laufenden oder kürzlich abgeschlossenen Heizbetrieb sind zur Vermeidung von Verbrennungen an heißen Oberflächen stets Sicherheitshandschuhe und andere geeignete persönliche Schutzausrüstungen zu tragen!



Überschreiten der Tragfähigkeit der Drahtgitterhorden

Wenn die Drahtgitterhorden über die Grenzwerte ihrer Tragfähigkeit hinaus beladen werden, können diese beim Ausziehen beschädigt werden oder es zu einem Kippen der Einlagen bzw. des gesamten Wärme- und Trockenschrankes kommen, mit der möglichen Konsequenz der Zerstörung der Proben. Zur Vermeidung des Überladens des Wärme- und Trockenschrankes oder seiner Drahtgitterhorden sind die im Abschnitt "Technische Daten" auf Seite 13-1 angegebenen Grenzwerte für das Gewicht der Proben zu beachten.

HINWEIS

Hinweise zur Beschickung

Damit eine ausreichende Luftzirkulation und eine gleichmäßige Erwärmung der Proben möglich ist, sollte die Beschickungsfläche im Nutzraum max. zu 70 % genutzt werden. Großflächige Gegenstände oder Geräte mit Wärmeabgabe im Nutzraum können die Wärmeverteilung beeinträchtigen

6-2 Heratherm Thermo Scientific


Bedienung

Die Heratherm Wärme- und Trockenschränke der Baureihe OGH, Baureihe OMH, Baureihe OGH-S und Baureihe OMH-S sind mit einem frontseitigen Bedienteil ausgestattet, das aus einem Multifunktions-Display, vier Bedientasten und einer Ein/Aus-Taste besteht. Die vier Bedientasten ermöglichen in Verbindung mit dem Display den Zugriff auf alle Bedien- und Einstellfunktionen des Gerätes, wie z.B. Temperatur-Sollwert, Timer sowie verschiedene andere Funktionen.

Im Normalbetrieb zeigt das Display die Nutzraumtemperatur an. Das Display springt stets zu dieser Normalanzeige zurück, nachdem Einstellungen vorgenommen wurden oder 30 Sekunden keine Eingabe erfolgt ist.

Die folgende Darstellung zeigt das Bedienfeld der Typen Heratherm OGH 60/100/180, Heratherm OGH 60/100/180-S, Heratherm OMH 60/100/180/400/750 und Heratherm OMH 60/100/180-S mit allen Anzeige- und Bedienelementen.

Abbildung 7-1 Bedienfeld bei Heratherm Wärme- und Trockenschränken Baureihe OGH, Baureihe OGH-S, Baureihe OMH und Baureihe OMH-S



Die nachfolgende Tabelle enthält Kurzbeschreibungen der Tasten des Bedienfelds (Positionen K2 bis K5 in Abbildung 7-1).

Table 7-1 Bedientasten

Symbol	Pos.	Funktion
MENU	K1	Taste Menü/Enter Erster Tastendruck: Aktiviert die Menüleiste; der erste Menü- punkt wird durch eine rote Umrandung hervorgehoben. Zweiter Tastendruck: Wählt den gerade aktiven (rot umrande- ten) Menüpunkt aus; je nach gewählter Funktion wird die Ein- gabe an Position D2, D5 oder D6 ermöglicht. Dritter Tastendruck (nach Verändern eines Einstellwertes): Bestätigt die Eingabe bzw. Auswahl.
	K2	Taste Links Nach dem ersten Drücken der Taste Menü /Enter: - Wechselt im Menü (siehe Position D3) zum nächsten Symbol nach links. Nach Auswahl eines Menüpunkts: - Verringert einen einzustellenden Parameter, z.B den Temperatur-Sollwert an Position D5 oder die Lüfterstufe an D6. Längeres Drücken dieser Taste ändert den ausgewählten Wert im Schnelldurchlauf. - Springt im Multifunktionsfeld an Position D2 im gerade aktivierten Menüpunkt zur nächsten Option nach links, z.B. vom Betriebszustand Off (Aus) zu On (Ein) des Timers.
	K3	Ein/Aus-Taste Durch ein 2 Sekunden langes Drücken dieser Taste wird der Wärme- und Trockenschrank ausgeschaltet. Das Display erlischt bis auf das Bereitschaftssymbol im Statusfeld an Position D4. Das Display zeigt im Temperatur-Anzeigefeld D1 nur die gedimmte Nutzraumtemperatur an, sofern diese über 50 °C/122 °F liegt.
>	K4	Taste Rechts Nach dem ersten Drücken der Taste Menü /Enter: - Wechselt im Menü (siehe Position D3) zum nächsten Symbol nach rechts. Nach Auswahl eines Menüpunkts: - Erhöht einen einzustellenden Parameter, z.B den Temperatur-Sollwert an Position D5 oder die Lüfterstufe an D6. Längeres Drücken dieser Taste ändert den ausgewählten Wert im Schnelldurchlauf. - Springt im Multifunktionsfeld an Position D2 im gerade aktivierten Menüpunkt zur nächsten Option nach rechts, z.B. vom Betriebszustand On (Ein) zu Off (Aus) des Timers.
ESC	K5	Taste Escape Springt zurück zur nächsthöheren Menüebene oder Normalanzeige. Beim Verlassen des aktuellen Menüpunkts erscheint eine Abfrage, ob zuvor vorgenommene Einstellungen gespeichert werden sollen.

Die nachfolgende Tabelle enthält Kurzbeschreibungen der Anzeigeelemente des Bedienfelds (Positionen D1 bis D6 in Abbildung 7-1; die Bezeichnungen K1 bis K4 beziehen sich auf die Tasten in derselben Abbildung).

7-2 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-2 Anzeigeelemente

Element	Pos.	Funktion
24.0° 12:30°	D1	Anzeigefeld mit Daueranzeige des Temperatur-Istwerts im Nutzraum in der Einheit °C oder °F (je nach Voreinstellung, siehe "Temperaturanzeigeeinheit" auf Seite 7-33). Alternativ erscheint hier beim Einstellen der integrierten Echtzeituhr des Wärme- und Trockenschrankes ein blinkendes Zeiteingabefeld mit dem Format hh:mm (Stunden:Minuten, jeweils zweistellig).
2010-03-29 12:59rм 4 On Off > 29.03.2010 12:59 heating relay error (E109)	D2	Vierzeiliges Multifunktionsfeld mit Anzeigefeldern für Datum und Uhrzeit, Anzeigebereich für die Einstelloptionen des ausgewählten Menüpunkts, detaillierten Alarmmeldungen mit Alarmcodes, Fortschrittsbalken für kontinuierliche Vorgänge (z.B. programmgeführter Temperaturanstieg), usw.
	D3	Menüleiste mit Symboldarstellungen der einstellbaren Parameter. Ein roter Rahmen markiert den aktuell mit der Taste Menü (K1) und den Pfeiltasten Links (K2) und Rechts (K4) ausgewählten Menüpunkt. Kurzbeschreibungen zu den einzelnen Menüpunkten finden Sie in der nachfolgenden Tabelle 7-3. Hinweis Ist ein Menüpunkt nicht auswählbar, dann gehört die dazugehörige Funktion nicht zu den Ausstattungsmerkmalen ihres Gerätes.
	D4	Statusfeld mit drei Symbolen zur Anzeige von Betriebszuständen (von links nach rechts): - Das Symbol Tür offen erscheint bei offen stehender oder nicht richtig geschlossener Gerätefronttür (siehe "Türschalter" auf Seite 4-15). Hinweis Das Symbol Tür offen ist nur bei Wärme- und Trockenschränken mit High-End-Safety-Ausstattung und bei OMH-Standgeräten belegt. - Im Fehlerfall leuchtet das rote Alarm-Symbol. Gleichzeitig blinkt im Anzeigefeld D2 der aktuelle Fehlercode. Zum Quittieren des Alarms muss die Taste gedrückt werden. - Das Bereitschaftssymbol erscheint, wenn das Gerät mit der
Set 888.8 '8	D5	Ein/Aus-Taste (Position K3 in Abbildung 7-1) ausgeschaltet wurde. Einstellfeld Set für den Temperatur-Sollwert mit der Einheit °C oder °F (je nach Voreinstellung, siehe "Temperaturanzeigeeinheit" auf Seite 7-33).
	D6	Die linke der beiden senkrechten Balkenanzeigen ist dem darunter befindlichen Symbol Lüfter zugeordnet und zeigt die aktuelle Lüfterstufe an. Balkenanzeige für Lüftereinstellung (in 5 Stufen: 1 – 5) - 20% (Pfeil 1 leuchtet) - 40% (Pfeile 1 und 2 leuchten) - 60% (Pfeile 1 bis 3 leuchten) - 80% (Pfeile 1 bis 4 leuchten) - 100% (Pfeile 1 bis 5 leuchten)

Table 7-2 Anzeigeelemente

Element	Pos.	Funktion
****** ****** ****** ****** ****** ****	D6	Die rechte der beiden senkrechten Balkenanzeigen ist dem dar- unter befindlichen Symbol Luftklappe zugeordnet und zeigt die aktuelle Luftklappenstellung an. Balkenanzeige für Luftklappenstellung (in 4 Stufen: 0 – 3) - Stufe 0 (Luftklappe geschlossen - alle Pfeile erloschen) - Stufe 1 (Pfeile 1 und 2 leuchten) - Stufe 2 (Pfeile 1 bis 4 leuchten) - Stufe 3 (Luftklappe maximal geöffnet; Pfeile 1 bis 5 leuchten)

Die nachfolgende Tabelle enthält Kurzbeschreibungen der Menüleistensymbole (Position D3 in Abbildung 7-1)

Table 7-3 Symbole der Menüleiste

Symbol	Funktion
	Temperatur-Sollwert Ermöglicht das Ändern des Temperatur-Sollwerts innerhalb des zulässigen Wertebereichs. Die Werteänderung erfolgt mit den Tasten Links und Rechts (Position K2 bzw. K4) und kann nach dem Bestätigen mit der Taste Menü/Enter (Position K1) im Temperaturanzeigefeld an Position D1 mitverfolgt werden. Anleitung: "Temperatur-Sollwert" auf Seite 7-7.
	Timer Ermöglicht die Eingabe eines Zeitraums, nach dem der Wärme- und Trockenschrank ein- oder ausschaltet, einer festen Ein- oder Ausschaltzeit oder eines vollständigen Wochenprogramms mit täglichen Ein- und Ausschaltzeiten für das Gerät. Nach dem Aktivieren des Einschalttimers erlischt das Display. Ein rotierender Zeiger im Timer-Symbol und das Bereitschaftssymbol im Statusfeld zeigen an, dass der Timer läuft. Anleitung: "Timer" auf Seite 7-9.
It	Schnellheizung (nur Tischgeräte) Komfortfunktion zum spontanen Aufheizen eines kalten, leeren Wärme- und Trockenschrankes (erfordert einen Temperatur-Sollwert von mindes- tens 150 °C/302 °F). Anleitung: "Schnellheizung" auf Seite 7-18.
	Lüfter Schaltet den Lüfter ein und ermöglicht die Einstellung der unter Position D6 beschriebenen Drehzahlstufen. Der aktuelle Wert wird durch die direkt über dem Symbol angeordnete Balkenanzeige und im Anzeigefeld an Position D2 dargestellt. Anleitung: "Lüfter" auf Seite 7-20.
	Luftklappe Öffnet und schließt die Luftklappe stufenweise. Die aktuelle Luftklappenstellung wird durch die direkt über dem Symbol angeordnete Balkenanzeige und zusätzlich als Prozentwert im Anzeigefeld Position D2 dargestellt. Anleitung: "Luftklappe" auf Seite 7-24.

7-4 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-3 Symbole der Menüleiste

Symbol

Funktion



Einstellungen

Ermöglicht den Zugriff auf folgende Funktionen:

- Auslesen des Fehlerspeichers
- Durchführen der Kalibrierung des Wärme- und Trockenschrankes
- Einstellen von Datum und Uhrzeit
- Umschalten der Temperaturanzeigeeinheit zwischen °C bzw. °F
- Vorgaben für Benutzerprogramme (Anzahl der Programmdurchläufe / Betriebsart nach Programmende)
- Auswahl der Betriebsart für den Timer (Countdown / feste Uhrzeit / Wochenschaltuhr)
- Eingabe eines Konfigurationscodes

(Anleitung: "Einstellungen" auf Seite 7-26)



Programm (Anleitung: "Programmierung" auf Seite 7-40) Ermöglicht das Starten, Erstellen, Löschen, Kopieren und Ändern von benutzerseitig erstellten Ablaufprogrammen.

HINWEIS

Keine Tastatureingabe nach Menüauswahl

Wenn nach dem Auswählen einer Menüoption mehr als 30 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, springt die Anzeige aus dem ausgewählten Bildschirm zurück zur normalen Betriebsanzeige.

Gerät einschalten

1. Gerät mit dem Netzstecker an eine geeignete Schutzkontaktsteckdose anschließen.



Im Display auf der Frontseite beginnt das Bereitschaftssymbol (rechtes Symbol im Statusfeld an Position D4 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) zu leuchten.



2. Ein/Aus-Taste zwei Sekunden lang drücken.

Nach dem Einschalten führt der Wärme- und Trockenschrank eine Initialisierung durch. Nach Abschluss der Initialisierung leuchtet das Display auf, und im Temperaturanzeigefeld (Position D1 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) wird die aktuelle Nutzraumtemperatur angezeigt. Der Wärme- und Trockenschrank ist nun betriebsbereit.

Gerät ausschalten bzw. außer Betrieb setzen



1. Ein/Aus-Taste zwei Sekunden lang drücken.



Das Display erlischt bis auf das Bereitschaftssymbol (rechtes Symbol im Statusfeld an Position D4 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) und – bei einer Nutzraumtemperatur ≥ 50 °C/122 °F – eine Restwärmeanzeige. Der Wärme- und Trockenschrank ist nun ausgeschaltet.

2. Ggfs. das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers komplett außer Betrieb setzen.

7-6 Heratherm Thermo Scientific



Temperatur-Sollwert

Heratherm Wärme- und Trockenschränke ermöglichen die direkte Sollwerteinstellung der Nutzraumtemperatur mit wenigen Tastenbefehlen. Die Temperaturänderung lässt sich nach dem Bestätigen der neu eingestellten Sollwerttemperatur im Einstellfeld **Set** (Position D5 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) im Temperaturanzeigefeld (Position D1 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) verfolgen.

Durch entsprechende Einstellung des Temperatur-Sollwerts lässt sich außerdem nach einer Trocknung oder Wärmebehandlung eine beschleunigte Abkühlung erzielen. Bei Auswahl der Temperaturen von Umgebungstemperatur + 10 °C, muss die Zuluftklappe geöffnet sein und es darf keine zusätzliche Wärme ins Gerät eingebracht werden. Sie können am Wärme- und Trockenschrank jedoch zur beschleunigten Abkühlung einen Temperatur-Sollwert von 0 °C (32 °F) einstellen. Dieser Einstellwert wird mit einer einzigen Temperaturstufe erreicht, wie nachfolgend beschrieben.

Table 7-4 Temperatur-Sollwert einstellen

	Menüleiste aktivieren mit , dann mit Symbol Temperatur wählen und Auswahl mit bestätigen.
Set 8888'8	Im blinkenden Einstellfeld Set mit oder neuen Temperatur-Sollwert einstellen und Einstellung mit bestätigen.
	Das Display kehrt zurück zur Normalanzeige. Der im Nutzraum gemessene Istwert im Temperaturanzeigefeld beginnt sich zu ändern, bis er den neu eingestellten Sollwert erreicht.



Einbautrocken- und Wärmeschränke Heratherm OGH, OGH-S, OMH und OMH-S dürfen nur mit Arbeitstemperaturen bis max. 250 °C (482 °) betrieben werden.

Table 7-5 Beschleunigen der Abkühlung über den Temperatur-Sollwert

	Am Ende der Trocknung oder Wärmebehandlung
	Menüleiste aktivieren mit —, dann mit D Symbol
	Temperatur wählen und Auswahl mit bestätigen.
Set	Im blinkenden Einstellfeld Set mit den Temperatur- Sollwert auf 50 °C/122 °F einstellen, anschließend
	durch einmaliges Drücken der Taste
	Display erscheint, Einstellung mit bestätigen.
	Das Display kehrt zurück zur Normalanzeige.
	Der im Nutzraum gemessene Istwert im
	Temperaturanzeigefeld beginnt zu fallen und zeigt den
	Fortschritt des Abkühlens an

7-8 Heratherm Thermo Scientific



Timer

Mit der Funktion **Timer** aus der Menüleiste lässt sich der Wärme- und Trockenschrank zeitgesteuert ein- und ausschalten. Der Timer ermöglicht, je nach Voreinstellung drei verschiedene Betriebsarten:

- Ein- oder Ausschalttimer mit Countdown: Ein- oder Ausschalten nach einem zuvor durch den Anwender eingestellten Zeitraum. Die Vorauswahl dieser Option ist in Tabelle 7-6 (siehe unten) beschrieben, die Verwendung als Ausschalttimer in Tabelle 7-7 auf Seite 7-10 und als Einschalttimer in Tabelle 7-8 auf Seite 7-10.
- Ein- oder Ausschalttimer mit fester Uhrzeit: Ein- oder Ausschalten zu einem festen Zeitpunkt. Die Vorauswahl dieser Option ist in Tabelle 7-9 beschrieben, die Verwendung als Ausschalttimer in Tabelle 7-10 auf Seite 7-11 und als Einschalttimer in Tabelle 7-11 auf Seite 7-11.
- Wochenzeitschaltuhr: Ein- und Ausschalten zu festen Zeitpunkten an bestimmten Wochentagen. Die Vorauswahl dieser Option ist in Tabelle 7-12 beschrieben, das Programmieren der täglichen Ein- und Ausschaltzeiten in Tabelle 7-13 auf Seite 7-12.

Das Programmieren einer Einschaltzeit bewirkt, dass der Wärme- und Trockenschrank bis zum zeitgesteuerten Wiedereinschalten ausgeschaltet wird. Eine Ausschaltzeit sorgt dementsprechend dafür, dass der Wärme- und Trockenschrank bis zum zeitgesteuerten Abschalten weiterläuft. Der Timer beginnt sofort mit der Bestätigung der Eingabe zu laufen.

Laufende Programme (Benutzerprogramme, Komfortprogramm ECO) besitzen Vorrang vor einer Timerprogrammierung. Die Timerfunktion wird erst nach Beendigung des Programms "nachträglich" ausgeführt.

Table 7-6 Timerbetriebsart Countdown-Timer vorwählen

5	Menüleiste aktivieren mit , dann mit Symbol Einstellungen wählen und Auswahl mit bestätigen.
2010-04-12 10:14 _{PM} Settings (Timer)	Mit Menüoption Timer wählen und Auswahl mit bestätigen.
2010-04-12 10:14 _{PM}	Mit oder die Timerbetriebsart Count Down vorwählen und Auswahl mit bestätigen.
	Das Display kehrt zurück zur Normalanzeige.

Table 7-7 Ausschalttimer mit Countdown einstellen

Table 7-7 Ausschalttimer mit Countdown einstellen		
	Menüleiste aktivieren mit —, dann mit > Symbol	
	Timer wählen und Auswahl mit bestätigen.	
2010-03-29 12:59 _{РМ}	Ausschalttimer Off wählen mit .	
2010-03-29 1:05рм	Stunden und Minuten bis zum Ausschalten des Wärme-	
Off-Timer 00:00	und Trockenschrankes einstellen mit 🕟 oder 🔇 ,	
	dann mit bestätigen.	
	Das Display springt zurück zur Normalanzeige.	
	Im Menü kreist im leuchtenden Timer-Symbol der	
	Uhrzeiger.	
Table 7-8 Einschalttin	ner mit Countdown einstellen	
(-)	Menüleiste aktivieren mit —, dann mit > Symbol	
	Timer wählen und Auswahl mit bestätigen.	
2010-03-29 12:59рм	Einschalttimer On wählen mit (4) , dann mit (EIN)	
∢ On Off ▶	bestätigen.	
	Stunden und Minuten bis zum Einschalten des Wärme-	
2010-03-29 1:05 _{РМ} On-Timer	und Trockenschrankes einstellen mit oder ,	
00:00		
	dann mit bestätigen.	

Der Wärme- und Trockenschrank wird ausgeschaltet. Das Display erlischt, im Menü kreist im leuchtenden Timer-Symbol der Uhrzeiger, außerdem leuchtet das

7-10 Heratherm Thermo Scientific

Bereitschaftssymbol.

Ein- oder Ausschalttimer mit fester Uhrzeit einstellen

Table 7-9 Timerbetriebsart Festzeittimer vorwählen

F	Menüleiste aktivieren mit , dann mit Symbol Einstellungen wählen und Auswahl mit bestätigen.
	Mit Menüoption Timer wählen und Auswahl mit bestätigen.
2010-04-12 10:14 _{PM} Timer (Absolute)	Mit oder die Option Absolute für die Timerbetriebsart Festzeittimer vorwählen und Auswahl mit bestätigen.
	Das Display kehrt zurück zur Normalanzeige.

Table 7-10 Ausschalttimer mit fester Uhrzeit einstellen




Table 7-11 Einschalttimer mit fester Uhrzeit einstellen

	Menüleiste aktivieren mit , dann mit Symbol Timer wählen und Auswahl mit bestätigen.
2010-03-29 12:59 _{PM} (On Off)	Einschalttimer On wählen mit (4) , dann mit (ENU) bestätigen.

Table 7-11 Einschalttimer mit fester Uhrzeit einstellen

2010-03-29 1:05 _{РМ} On-Timer 2010-03-29 1:05 _{РМ}	Jahr, Monat, Tag, Stunden und Minuten einstellen mit oder , dann mit bestätigen.
	Das Gerät wird ausgeschaltet. Das Display erlischt, im Menü kreist im leuchtenden
	Timer-Symbol der Uhrzeiger, außerdem leuchtet das Bereitschaftssymbol.

Wochenzeitschaltuhr einstellen

Table 7-12 Timerbetriebsart "Wochentimer" vorwählen





Table 7-13 Wochentimer einstellen

(-)	Menüleiste aktivieren mit , dann mit Symbol Timer wählen und Auswahl mit bestätigen.	
2010-03-29 12:59 _{PM} Timer (On)	Im links dargestellten Auswahlbildschirm von der Standardauswahl On mit weiter zur Option Edit.	
2010-03-29 12:59 _{PM} Timer	Option Edit mit auswählen.	

7-12 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-13 Wochentimer einstellen



Timer stoppen

Table 7-14 Ausschalttimer vor Ablauf stoppen





Table 7-15 Einschalttimer vor Ablauf stoppen

	Zum Abbrechen einer programmierten Einschaltzeit aus dem ausgeschalteten Zustand mehrere Sekunden lang die Ein/Aus-Taste drücken
2010-03-29 1:12PM Stop Timer ? ♦ No Yes ▶	In der anschließenden Abfrage Stop Timer? die Standardauswahl Yes mit bestätigen.
	Im Menü erlischt das Timer-Symbol. Das Display kehrt zur normalen Betriebsanzeige zurück.

Table 7-16 Wochentimer vor Ablauf stoppen



7-14 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-16 Wochentimer vor Ablauf stoppen

2010-03-29 4:05 _{РМ} Timer stopped!	Zur Bestätigung erscheint die Meldung Timer stopped!
<u>-</u>	Im Menü erlischt das Timer-Symbol. Das Display kehrt zur normalen Betriebsanzeige zurück.



Nutzraumbeleuchtung

Dieser Menüpunkt schaltet die Innenbeleuchtung des Nutzraums (Option, nur in Verbindung mit Sichtpaket bei Tischgeräten) im Gerät ein bzw. wieder aus. Im eingeschalteten Zustand leuchtet das Symbol **Nutzraumbeleuchtung** in der Menüleiste.

Table 7-17 Nutzraumbeleuchtung einschalten

-\(\hat{\text{\tin}\text{\tex{\tex	Menüleiste aktivieren mit , dann mit Symbol Nutzraumbeleuchtung wählen und mit bestätigen.
2010-03-31 1:34 _{PM} 《 On Off 》	Im anschließenden Auswahlbildschirm mit bestätigen.
2010-03-31 1:34 _{РМ}	Die ausgewählte Option On bleibt zur Bestätigung noch zwei Sekunden im Multifunktionsfeld stehen.
- <u>Ö</u> -	Das Display springt zurück zur Normalanzeige. Im Menü zeigt das leuchtende Symbol Nutzraumbeleuchtung an, dass das Licht eingeschaltet ist.

Table 7-18 Nutzraumbeleuchtung ausschalten

	Menüleiste aktivieren mit , dann mit Symbol Nutz-raumbeleuchtung wählen und Auswahl mit bestätigen.
2010-03-31 1:34 _{PM} ♦ On Off ▶	Im anschließenden Auswahlbildschirm mit bestätigen.
2010-03-31 1:35 _{РМ}	Die ausgewählte Option Off bleibt zur Bestätigung noch zwei Sekunden im Multifunktionsfeld stehen.
- <u>\$</u> -	Das Display springt zurück zur Normalanzeige. Im Menü zeigt das erloschene Symbol Nutzraumbeleuchtung an, dass das Licht ausgeschaltet ist.

7-16 Heratherm Thermo Scientific

HINWEIS

Beleuchtungsdauer

Die Nutzraumbeleuchtung ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt, sondern zur kurzzeitigen Überprüfung des Innenraums.

HINWEIS

Maximale Betriebstemperatur

Mit der Option Tür mit Fenster und Nutzraumbeleuchtung kann der Wärme- und Trockenschrank nur bis 250 °C/482 °F betrieben werden.



Schnellheizung

Die Schnellheizung (Boost-Funktion, nur bei Tischgeräten) ermöglicht das beschleunigte Aufheizen eines kalten, leeren Wärme- und Trockenschrankes auf einen zuvor eingestellten Temperatur-Sollwert (siehe "Temperatur-Sollwert" auf Seite 7-7) von mindestens 150 °C/302 °F. Dabei heizt das Gerät bis nahezu Solltemperatur mit voller Heizleistung. Die Übertemperaturüberwachung wird hierfür bis zu 30 min abgeschaltet, um größere Temperaturüberschreitungen zu ermöglichen. Nach Erreichen des Temperatur-Sollwerts schaltet sich die Funktion automatisch wieder ab, ohne dass der Anwender einzugreifen braucht. Anschließend kann der Wärme- und Trockenschrank mit dem Trockengut beschickt werden.



Zerstörung des Trockenguts!

Vor dem Starten der Schnellheizung ist zu kontrollieren, ob das gesamte Trockengut und andere temperaturempfindliche Gegenstände aus dem Nutzraum des Wärme- und Trockenschrankes entnommen worden sind. Im Schnellheizungsbetrieb treten kurzzeitig hohe Temperaturen auf, bei denen es zur Zerstörung Ihres Trockenguts kommen kann.

Table 7-19 Schnellheizung einschalten

	Temperatur-Sollwert auf mindestens 150 °C/302 °F einstellen (siehe "Temperatur-Sollwert" auf Seite-9).
11	Menüleiste aktivieren mit , dann mit Symbol Schnellheizung wählen und Auswahl mit bestätigen.
2010-03-31 1:34 _{PM} 《 On Off 》	Im anschließenden Auswahlbildschirm die vorgewählte Option On mit bestätigen.
2010-03-31 1:34 _{РМ} Оп	Die ausgewählte Option On bleibt zur Bestätigung noch einige Sekunden im Multifunktionsfeld stehen.

7-18 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-19 Schnellheizung einschalten




Table 7-20 Schnellheizung vorzeitig ausschalten

It	Menüleiste aktivieren mit , dann mit Symbol Schnellheizung wählen und Auswahl mit bestätigen.
0040 00 04 4 04	Im anschließenden Auswahlbildschirm die vorgewählte
2010-03-31 1:34 _{РМ} (On Off)	Option Off mit bestätigen.
2010-03-31 1:35 _{РМ}	Die ausgewählte Option Off bleibt zur Bestätigung noch einige Sekunden im Multifunktionsfeld stehen.
	Das Display springt zurück zur Normalanzeige. Im Menü zeigt das erloschene Symbol Schnellheizung an, dass die Schnellheizung abgeschaltet wurde.



Lüfter

Mit diesem Menüpunkt lässt sich in einem Schritt der eingebaute Lüfter im Nutzraum einschalten und gleichzeitig seine Drehzahl stufenweise einstellen. Der aktuelle Betriebszustand des Lüfters wird durch das leuchtende Symbol **Lüfter** in der Menüleiste und eine direkt darüber angeordnete, fünfstufige Balkenanzeige (siehe Position D6 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) für die Lüftereinstellung angezeigt.


Tischgeräte

Der Lüfter ist geregelt; ein Absinken der Drehzahl der Lüfter ist in 5 Stufen verstellbar:

- 20% (1 Pfeil leuchtet)
- 40% (2 Pfeile leuchten)
- 60% (3 Pfeile leuchten)
- 80% (4 Pfeile leuchten)
- 100% (5 Pfeile leuchten)


Zum Schutz des Wärme- und Trockenschrankes vor Überhitzung kann der interne Regler die Einstellung des Anwenders übersteuern und die Lüfterdrehzahl automatisch erhöhen, wenn die Nutzraumtemperatur über den Sollwert ansteigt. Bei Verlust der Drehzahl kommt es zu einem Lüfterfehler kommen.

Table 7-21 Lüfter einschalten



7-20 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-21 Lüfter einschalten



Einstellung beibehalten oder bei Bedarf so oft drücken, bis die gewünschte Lüfterstufe erreicht ist, dann mit bestätigen.

Im Multifunktionsfeld wird die aktuelle eingestellte Lüfterstufe als Prozentwert angezeigt (20%, 40%, 60%, 80% oder 100%). Zusätzlich leuchtet die entsprechende Anzahl Pfeile in der Balkenanzeige rechts daneben.



Das Display springt zurück zur Normalanzeige. Im Menü zeigt das leuchtende Symbol an, dass der Lüfter läuft.

Table 7-22 Lüfter verstellen (nur bei Tischgeräten)




Table 7-22 Lüfter verstellen (nur bei Tischgeräten)

HINWEIS

Meldung Heater prot. beim Ausschalten des Lüfters bzw. Reduzieren der Drehzahl

Bei Wärme- und Trockenschränken der Modelle OMH und OMH-S lässt sich der Lüfter bedingt durch die Zwangsbelüftung nicht komplett ausschalten und läuft bei der Grenzwerttemperatur zum Schutz der Heizung stets mit einer variablen Mindestdrehzahl. Jeder Versuch, den Lüfter auf eine tiefere Lüfterstufe zurückzustellen wird verweigert und im Multifunktionsfeld mit dem Hinweis heater prot quittiert.

Die Meldung heater prot. erscheint evtl. bereits beim ersten oder einem nachfolgenden Tastendruck auf , wenn Sie versuchen, die Lüfterdrehzahl zu reduzieren. Diese Meldung zeigt an, dass der thermische Schutz die Drehzahlregelung des Lüfters übernommen und die Lüfterdrehzahl automatisch soweit angehoben hat, dass eine Überlastung der Heizkreise des Wärme- und Trockenschrankes ausgeschlossen ist.

In beiden Fällen werden durch den Regler bestimmte Lüfterstufen oder die gesamte Einstellung der Lüfterdrehzahl gesperrt, bis die Nutzraumtemperatur wieder auf einen unkritischen Wert abgefallen ist.



Das Display springt zurück zur Normalanzeige. Im Menü leuchtet weiterhin das Symbol Lüfter.

Standgeräte

Der Lüfter ist geregelt; ein Absinken der Drehzahl der Lüfter ist in 2 Stufen verstellbar:

Minimale Lüfterdrehzahl (Pfeile 1 bis 3 leuchten)

Maximale Lüfterdrehzahl (Pfeile 1 bis 5 leuchten)

Tabelle 7-23 Lüfter einschalten



Menüleiste aktivieren mit Ann mit oder

Symbol Lüfter wählen und Auswahl mit bestätigen.



Im Multifunktionsfeld erscheint der links dargestellte Einstellbildschirm mit dem blinkenden Wert.

7-22 Heratherm Thermo Scientific

Tabelle 7-23 Lüfter einschalten





Tabelle 7-24 Lüfter verstellen






Luftklappe

Dieser Menüpunkt ermöglicht die stufenweise Einstellung der Luftklappe zur Entlüftung des Wärme- und Trockenschranknutzraums. Der aktuelle Betriebszustand der Luftklappe wird durch das leuchtende Symbol **Luftklappe** in der Menüleiste und eine direkt darüber angeordnete, vierstufige Balkenanzeige (siehe Position D6 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) für die Luftklappenstellung angezeigt. Die Luftklappe ist in 4 Stufen verstellbar:


- Stellung **0**: Luftklappe geschlossen, alle Pfeile erloschen
- Stellung 1: Pfeile 1 und 2 leuchten
- Stellung **2**: Pfeile 1 bis 4 leuchten
- Stellung 3: Luftklappe maximal geöffnet; Pfeile 1 bis 5 leuchten

Table 7-25 Luftklappe öffnen



7-24 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-26 Luftklappe verstellen oder schließen





Einstellungen

Unter dem Menüpunkt **Einstellungen** sind in einem eigenen Untermenü eine Reihe von Befehlen zusammengefasst, mit denen sich allgemeine Betriebsdaten des Wärme- und Trockenschrankes abrufen und Voreinstellungen für den Betrieb des Gerätes bzw. des Displays festlegen lassen:

- Auslesen des Fehlerspeichers
- Durchführen der Kalibrierung des Wärme- und Trockenschrankes
- Einstellen von Datum und Uhrzeit
- Umschalten der Temperaturanzeigeeinheit zwischen °C bzw. °F
- Ein- und Ausschalten des Prozessschutzes
- Vorgaben für Benutzerprogramme (Anzahl der Programmdurchläufe / Betriebsart nach Programmende)
- Auswahl der Betriebsart für den Timer (Countdown / feste Uhrzeit / Wochenschaltuhr)
- Eingeben eines Konfigurationscodes

Die Verwendung dieser Funktionen wird nachfolgend beschrieben.

Fehlerspeicher

Bei einem Service-Anruf des Anwenders kann es vorkommen, dass der Service-Mitarbeiter von Thermo Fisher Scientific Informationen aus dem Fehlerspeicher des Gerätes abfragt. Dieser interne Speicherlässt sich mit dem Menüpunkt **Settings -> Error** aufrufen und ermöglicht das "Blättern" durch die letzten 22 Alarmmeldungen, die z.B. durch Geräte- oder Regelungsfehler verursacht wurden. Für jeden Fehler werden Datum und Uhrzeit des Auftretens sowie eine Klartextbeschreibung und der geräteinterne Fehlercode angezeigt.

Fehlercodes und Hinweise zur Behebung von Alarmursachen sind im Abschnitt "Fehlercodes" auf Seite 12-1 aufgeführt.

Table 7-27 Fehlerspeicher auslesen

F	Menüleiste aktivieren mit , dann mit oder Symbol Einstellungen wählen und Auswahl mit bestätigen.
2010-04-06 1:33 _{PM} 《 Error 》	Mit Error aus dem Untermenü Settings auswählen.
2010-04-06 1:36 _{РМ} Error 0 2010-04-06 1:31 _{РМ} Fan Error (E009)	Der erste Eintrag des Fehlerspeichers mit der Nummer "0" wird angezeigt. Dieser Eintrag stellt die zuletzt gespeicherte Fehlermeldung dar.

7-26 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-27 Fehlerspeicher auslesen

2010-04-06 1:37 _{РМ} Error 1	Mit weiter zum nächsten Eintrag blättern (bzw.
2010-04-06 1:34рм	rückwärts mit (4).
Heat Relay (E109)	Nach dem Eintrag mit der Nummer 21 erfolgt der
	Rücksprung zum Anfang des Fehlerspeichers, also
	zum Eintrag "Nummer 0".
	Zum Verlassen des Fehlerspeichers und zur Rückkehr
	zur Normalanzeige Esc drücken.
	Das Symbol Einstellungen in der Menüleiste erlischt

Kalibrierung

Mit dem Menüpunkt **Settings** -> **Calibration** startet der Anwender den Temperaturabgleich (siehe "Temperaturabgleich durchführen" auf Seite 10-4) für die geräteinternen Temperaturfühler und legt fest, ob dieser manuell oder automatisch erfolgen soll:

- Die Option **Manual** ermöglicht die Direkteingabe eines z.B. mit einem Referenzsensor gemessenen Absolutwertes.
- Die Funktion Eco (optional) ist zur weiteren Nutzung des Komfortprogramms Eco notwendig. Dabei wird der räumliche Temperaturunterschied zwischen der Temperatur am Ort des Trockengutes (über den Gutsensor; Zubehör, separat zu bestellen) und der aktuellen Nutzraumtemperatur (über den Regelsensor des Wärme- und Trockenschrankes) gemessen. Hieraus errechnet der geräteinterne Regler einen Temperaturgrenzwert für das Beenden des Trocknungsvorgangs. Die am Wärme- und Trockenschrank eingestellte Temperatur für die Eco Kalibrierung muss der Sollwert Temperatur für den späteren Trocknungsprozess entsprechen. Das Komfortprogramm Eco und die Nutzung des Programms sind unter "Komfortprogramm ECO (nur bei Tischgeräten)" auf Seite 7-40 genauer beschrieben.
- Die Funktion Sample (optional) ermöglicht den Temperaturabgleich des an den Wärmeund Trockenschrank angeschlossenen Gutsensors (Zubehör, separat zu bestellen) durch Direkteingabe eines mit einem externen Messgerät gemessenen Absolutwertes.



Die Umgebungsbedingungen sind vor und während der Kalibrierung innerhalb der angegebenen Grenzwerte des Wärme- und Trockenschrankes zu halten.

Veränderliche Umgebungsbedingungen können das Ergebnis der Kalibrierungsroutine beeinflussen, was wiederum eine Fehljustierung des Reglers und eine mangelnde Zuverlässigkeit des Temperaturregelbetriebs nach sich ziehen kann.

Table 7-28 Referenzwert für Temperaturabgleich manuell eingeben

Table 7-28 Referenzwe	ert für Temperaturabgleich manuell eingeben
٤	Menüleiste aktivieren mit , dann mit oder
	Symbol Einstellungen wählen und Auswahl mit bestätigen.
2010-04-06 1:33 _{РМ}	Im Multifunktionsfeld erscheint der Menüpunkt Error aus dem Untermenü Settings.
2010-04-06 1:33рм	Mit Dzum Menüpunkt Calibration wechseln und
∢ Calibration ▶	Auswahl mit bestätigen.
2010-04-06 1:33 _{PM} Calibration ∮ Manual ▶	Im Auswahlbildschirm Calibration mit die vorgewählte Option Manual auswählen.
2010-04-06 1:33рм	Im anschließenden Eingabefeld die mit dem externen
Calibration 36.9°C	Referenzsensor gemessene Temperatur mit oder einstellen und Einstellung mit bestätigen.
F	Der Wert wird übernommen, und die internen Temperaturfühler werden mit dem Wert des Referenzsensors kalibriert. Das Display springt zurück zur Normalanzeige. Das Symbol Einstellungen in der Menüleiste erlischt.
able 7-29 ECO-Tempe	eraturabgleich (nur bei Tischgeräten)
	Den Temperatursensor an der Stelle anbringen, an der später das Trockengut stehen wird. Das Sensorkabel durch die Rohrdurchführung in der Rückwand des Wärme- und Trockenschrankes verlegen und an die Anschlussbuchse an der Geräterückwand anschließen.
٤	Am Bedienfeld des Wärme- und Trockenschrankes die
	Menüleiste aktivieren mit —, dann mit voder

7-28 Heratherm Thermo Scientific

bestätigen.

Symbol Einstellungen wählen und Auswahl mit

Table 7-29 ECO-Temperaturabgleich (nur bei Tischgeräten)

2010-04-06 1:33рм (Error)	Im Multifunktionsfeld erscheint der Menüpunkt Error aus dem Untermenü Settings.
2010-04-06 1:33рм	Mit Dzum Menüpunkt Calibration wechseln und
∢ Calibration ▶	Auswahl mit bestätigen.
2010-04-06 1:33рм	Im Auswahlbildschirm Calibration mit D die Option Eco
Calibration ∮ Eco ▶	auswählen und Auswahl mit bestätigen.
2010-04-06 1:33 _{РМ} Calibration	Im Anzeigefeld erscheint der derzeitige Schaltzustand, dargestellt durch das blinkende Wort Off.
Eco	Mit zum Schaltzustand On wechseln, dann mit bestätigen.
2010-04-06 1:33 _{PM} Calibration Eco	Die ausgewählte Option On bleibt zur Bestätigung noch einige Sekunden im Anzeigefeld stehen.
2010-04-06 1:35 _{РМ} Есо Calib. Running	Im Multifunktionsfeld erscheint die Bestätigungsmeldung Eco Calib. Running und zeigt an, dass die automatische Kalibrierung läuft.
	Das Symbol Einstellungen in der Menüleiste erlischt. Nach Abschluss des Kalibrierungsvorgangs erfolgt der Rücksprung zur Normalanzeige.
Table 7-30 Referenzwe	ert für Temperaturabgleich des Gutsensors manuell eingeben
	Gutsensor an der Stelle anbringen, an der später das Trockengut stehen wird. Sensorkabel über die Rohrdurchführung aus dem Nutzraum auf externes Temperaturmessgerät herausführen.
	Messgerät einschalten und warten bis der Gutsensor einen stabilen Betriebszustand erreicht hat und eine konstante Temperatur misst.

Table 7-30 Referenzwert für Temperaturabgleich des Gutsensors manuell eingeben

2010-04-06 1:33 _{PM}	Menüleiste aktivieren mit , dann mit oder Symbol Einstellungen wählen und Auswahl mit bestätigen. Im Multifunktionsfeld erscheint der Menüpunkt Error aus dem Untermenü Settings.
2010-04-06 1:33рм	Mit Dzum Menüpunkt Calibration wechseln und
∢ Calibration ▶	Auswahl mit bestätigen.
2010-04-06 1:33рм	Im Auswahlbildschirm Calibration mit die Option
Calibration Sample	Sample auswählen.
2010-04-06 1:33рм	Im anschließenden Eingabefeld die mit dem externen
Calibration	Messgerät gemessene Temperatur mit Doder
36.9°C	einstellen und Einstellung mit bestätigen.
	Der Wert wird übernommen, und der Controller wird auf
	den gemessenen Absolutwert des Gutsensors kalibriert.
	Das Display springt zurück zur Normalanzeige.
	Das Symbol Einstellungen in der Menüleiste erlischt.

Datum und Uhrzeit

Mit der Option **Settings -> Time / Date** lassen sich die Anzeigeformate für Uhrzeit und Datum sowie die Uhrzeit und das Datum der geräteinternen Uhr einstellen. Zwei Anzeigeformate stehen zur Auswahl:

- europäisches Datumsformat *TT.MM.JJJJ* und 24-Stunden-Zeitformat. Beispiel: 07.04.2010 und 15:05.
- US-amerikanisches Datumsformat *JJJJ-MM-TT* und 12-Stunden-Zeitformat mit dem Zusatz *AM/PM*. Beispiel: *2010-04-07* und *3:05 PM*.

7-30 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-31 Datumsformat einstellen





Table 7-32 Uhrzeitformat einstellen

۶	Menüleiste aktivieren mit 📂, dann mit 👂 oder 🔇
	Symbol Einstellungen wählen und Auswahl mit
	bestätigen.
2010-04-06 1:33рм	Im Multifunktionsfeld erscheint der Menüpunkt Error aus
∢ Error ▶	dem Untermenü Settings.

Table 7-32 Uhrzeitformat einstellen



Table 7-33 Datum und Uhrzeit einstellen



7-32 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-33 Datum und Uhrzeit einstellen

2010-04-07 3:05рм Time / Date	In der Multifunktionsanzeige blinkt der Menüpunkt Date .
2010-04-07 3:05 _{PM} Time / Date	Vom blinkenden Menüpunkt Date mit zur Option Set wechseln und Auswahl mit bestätigen. In der Multifunktionsanzeige blinken nun der Menüpunkt Set und die Datums- oder Jahreszahl (je nach gewähltem Datumsformat) im Datumsfeld in der linken oberen Ecke.
	Bei Bedarf die Jahreszahl mit oder einstellen und die Einstellung mit bestätigen. Die blinkende Auswahl springt im Datumsfeld weiter zur Monatszahl. Anschließend die Monate, Tage, Stunden und Minuten mit oder einstellen und die Einstellung jeweils mit bestätigen.
F	Nach dem Einstellen der Minuten und Bestätigen mit Taste werden das Datums- und Uhrzeitfeld in der linken oberen Ecke entsprechend umgestellt (und hören auf zu blinken). Das Display springt zurück zur Normalanzeige. Das Symbol Einstellungen in der Menüleiste erlischt.

Temperaturanzeigeeinheit

Mit dem Menüpunkt **Settings -> °C / °F** lässt sich die Anzeigeeinheit für die Temperatur zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit umschalten.

Hinweis Diese Einstellung beeinflusst nicht die über die RS-232 Schnittstelle zur PC-unterstützten Erfassung und Dokumentation der Betriebsparameter gemeldeten Temperaturwerte; diese werden in °C übergeben.

Table 7-34 Temperaturanzeigeeinheit umschalten

۶	Menüleiste aktivieren mit —, dann mit Doder
	Symbol Einstellungen wählen und Auswahl mit
	bestätigen.
2010-04-06 1:33pm	Im Multifunktionsfeld erscheint der Menüpunkt Error aus
2010-04-00 1.33FM	dem Untermenü Settings.
∢ Error ▶	
2010-04-07 10:31 _{AM}	Mit Dzum Menüpunkt °C / °F wechseln und Auswahl
∢ °C / °F ▶	mit bestätigen.
	Die Multifunktionsanzeige wechselt zum folgenden
2010-04-07 10:31 _{AM}	Auswahlbildschirm. Im Anzeigefeld blinkt nun die
°C / °F	derzeit nicht verwendete Temperatureinheit °C oder °F
(°C)	(Voreinstellung ab Werk: °F).
2010-04-07 10:31 _{AM}	Die Auswahl mit bestätigen.
2010-04-07 10:31AM	
°C / °F ∢ °F ▶	
	Die Temperaturen im Temperaturanzeigefeld (Position
	D1 in Abbildung 7-1 auf Seite 7-1) und Einstellfeld Set
	(Position D5 in derselben Abbildung) sind auf die neue
	Einheit umgestellt.
	Das Display springt zurück zur Normalanzeige.
	Das Symbol Einstellungen in der Menüleiste erlischt.

Prozessschutz

Wenn sich ein Programm in der Haltephase befindet, dann wird die Process Protection aktiv. Wenn die Temperatur am Regelfühler stärker als 0,5 °C (32,9 °F) vom Sollwert abweicht, wird die verbleibende Zeit in der Haltephase solange angehalten, bis die Differenz zwischen Sollund Istwert wieder unter 0,5 °C (32,9 °F) liegt.

7-34 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-35 Schutz ein- und ausschalten

2010-04-06 1:33pm (Error)	Menüleiste aktivieren mit , dann mit oder Symbol Einstellungen wählen und Auswahl mit bestätigen. Im Multifunktionsfeld erscheint der Menüpunkt Error aus dem Untermenü Settings.
2010-04-07 10:31 _{AM}	Mit Dzum Menüpunkt Protection wechseln und
♦ Protection ▶	Auswahl mit bestätigen.
2010-04-07 12:43рм	Im anschließenden Auswahlbildschirm zum
Protection (On)	Ausschalten mit vom Schaltzustand On zu Off wechseln.
	Zum Einschalten dementsprechend von Off zu On
2010-04-07 12:43рм	wechseln. Anschließend die Auswahl mit bestätigen.
Protection ∢ Off ▶	
F	Das Display springt zurück zur Normalanzeige. Das Symbol Einstellungen in der Menüleiste erlischt.


Programmvorgaben

Der Menüpunkt **Settings ->Program** ermöglicht die nachfolgend beschriebenen Voreinstellungen für den Ablauf von benutzerdefinierten Programmen (siehe "Programmierung" auf Seite 7-40.) zur Steuerung des Gerätes. Wenn ein Programm nach einem oder mehreren Durchläufen (siehe nachfolgenden Abschnitt "Abfrage für Programmdurchläufe") beendet wird, ertönt einmalig ein akustisches Signal (5 Pieptöne), falls kein Fehlersignal aktiv ist. Anschließend wird der Wärme- und Trockenschrank abgeschaltet, es sei denn, der Anwender hat in den Voreinstellungen festgelegt, dass er eingeschaltet bleiben soll, wie im Abschnitt "Betriebsart nach Programmende" auf Seite 7-37 erklärt wird.

Abfrage für Programmdurchläufe

Unter diesem Menüpunkt lässt sich eine - im Auslieferungszustand des Wärme- und Trockenschrankes deaktivierte - Abfrage nach der Anzahl der Wiederholungen beim Starten eines Programms (siehe "Programm starten" auf Seite 7-42) freischalten.

Table 7-36 Abfrage für Programmdurchläufe aktivieren / deaktivieren



7-36 Heratherm Thermo Scientific

Betriebsart nach Programmende

Zusätzlich lässt sich mit diesem Befehl eine - im Auslieferungszustand ebenfalls deaktivierte - Abfrage freischalten, mit der beim Starten eines Programms festgelegt wird, in welche Betriebsart das Gerät nach Programmende (siehe "Programm starten" auf Seite 7-42) wechseln soll:


- Ausschalten (Off): Es erfolgt keine Abfrage vor dem Start des Programms. Nach dem Programm schaltet sich der Wärme- und Trockenschrank aus.
- Temperatur halten (On): Es erfolgt eine Abfrage vor dem Start des Programms, ob der Wärme- und Trockenschrank nach dem Programmdurchlauf ausgeschaltet werden soll, oder ob der Wärme- und Trockenschrank die letzten Einstellungen halten soll, bis der Anwender das Programmende quittiert.

Ein eventuelles Wochenzeitprogramm bleibt deaktiviert, bis **Program End** quittiert wird. Anschließend wird der Sollwert angesteuert, der vor dem Programmstart aktiv war (einschließlich der Lüfterstufe und Luftklappenstellung).

Table 7-37 Betriebsart nach Programmende ändern

F	Menüleiste aktivieren mit , dann mit oder Symbol Einstellungen wählen und Auswahl mit bestätigen.
2010-04-06 1:33 _{РМ}	Im Multifunktionsfeld erscheint der Menüpunkt Error aus dem Untermenü Settings.
2010-04-09 13:43 _{PM} ♦ Program ▶	Mit > zum Menüpunkt Program wechseln und Auswahl mit bestätigen.
2010-04-09 13:43PM Program (Loops) 2010-04-09 13:43PM Program (Mode after End)	Im nachfolgenden Auswahlbildschirm von der vorgewählten Option Loops mit Destatigen.

Table 7-37 Betriebsart nach Programmende ändern



Konfiguration


Der Menüpunkt **Settings -> Configuration** ermöglicht es dem Anwender, durch die Eingabe eines vierstelligen Codes bestimmte Parameteränderungen am Gerät vorzunehmen, z.B. um die im Abschnitt "RS 232-Schnittstelle anschließen" auf Seite 5-11 beschriebene Spannungsumschaltung durchzuführen.

Table 7-38 Vierstelligen Code eingeben

F	Menüleiste aktivieren mit , dann mit oder Symbol Einstellungen wählen und Auswahl mit bestätigen.
2010-04-06 1:33 _{РМ}	Im Multifunktionsfeld erscheint der Menüpunkt Error aus dem Untermenü Settings.
2010-04-12 12:00 _{PM}	Mit zum Menüpunkt Configuration wechseln und Auswahl mit bestätigen.

7-38 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-38 Vierstelligen Code eingeben



In der Multifunktionsanzeige erscheint ein ähnlicher Eingabebildschirm wie im Beispiel links, in dem bereits die erste Stelle des vierstelligen Konfigurationscodes blinkt.

Die erste Stelle des Konfigurationscodes mit



(oder) einstellen und Einstellung mit bestätigen. Anschließend die drei verbleibenden Stellen genauso einstellen.

Durch Bestätigen der Eingabe der letzten Ziffer mit



wird die neue Konfiguration sofort aktiviert.



Das Display springt zurück zur Normalanzeige. Das Symbol Einstellungen in der Menüleiste erlischt. Mit Code "1234" wird die Benutzer-Kalibrierung zurück gesetzt.

Mit Code "4321" wird die Sensor-Sample-Kalibrierung zurück gesetzt.

Thermo Scientific Heratherm 7-39



Programmierung

Der Menüpunkt **Program** ermöglicht es dem Anwender, bis zu 10 Programme zur Automatisierung von Arbeitsabläufen zu erstellen, zu speichern und zu starten. Jedes der 10 Programme kann aus maximal 10 Schritten bestehen.

Für jeden Schritt lassen sich, je nach Geräteausstattung, die folgenden Eigenschaften definieren:

- Zeitdauer in hh:mm
- Temperatur-Sollwert
- Lüfterstufe (Stufe 1 bis 5;
- Luftklappenstellung (Stufe 0 bis 3)

Zur Vereinfachung der Programmerstellung besteht die Möglichkeit, bestehende Programme zu kopieren und abzuändern.

Programmende

Nach Programmende ertönt ein akustisches Signal (5 Pieptöne), danach schaltet das Gerät ab oder wechselt in den Temperaturhaltebetrieb, je nach Voreinstellung (siehe "Betriebsart nach Programmende ändern" auf Seite 7-37). Im Display erscheint die Meldung **Program End** und eine Restwärmeanzeige.

Komfortprogramm ECO (nur bei Tischgeräten)

Das Komfortprogramm Eco bietet bei Heratherm Wärme- und Trockenschränken der Baureihe OGH-S und OMH-S die Möglichkeit im Rahmen eines Trocknungsprozesses den Wärme- und Trockenschrank automatisch abzuschalten, wenn das Gut trocken ist. Dabei ist ein Gutsensor (Zubehör, separat zu bestellen) über die Anschlussbuchse an der Geräterückseite mit dem Wärme- und Trockenschrank verbunden und in die zu trocknende Probe zu stecken.

Während des Trocknungsprozesses wird die aktuelle Nutzraumtemperatur mit der über den Gutsensor ermittelten Probentemperatur verglichen. Zu Beginn der Trocknung verhindert die entstehende Verdunstungskälte zunächst, dass der über die Eco Kalibrierung individuell festgelegte Temperaturgrenzwert erreicht wird. Sobald die gesamte Flüssigkeit in der zu trocknenden Probe verdunstet ist, wird über den Gutsensor ein Temperaturanstieg gemessen. Wird im Anschluss ein Überschreiten des Grenzwertes detektiert, so wird der Trocknungsvorgang beendet, und der Wärme- und Trockenschrank schaltet sich automatisch ab.

7-40 Heratherm Thermo Scientific

Der Temperaturgrenzwert bildet sich aus der Differenz zwischen der aktuellen Nutzraum- und Probentemperatur. Daher ist der Grenzwert abhängig von der räumlichen Position der Probe im Gerätenutzraum und von der jeweiligen Sollwert-Temperatur des Trocknungsprozesses. Dementsprechend ist es nötig, vor der Nutzung des Komfortprogramms Eco eine Eco-Kalibrierung des Gutsensors vorzunehmen. Dieser Abgleich sollte wiederholt werden, sobald die räumliche Position der Probe oder die Sollwert-Temperatur des Trocknungsprozess signifikant verändert werden.

Die Eco-Kalibrierung wird ausschließlich mit dem Abbruchkriterium verrechnet und hat keinen Einfluss auf die im Multifunktionsfeld des Displays ausgegebene Temperatur des Gutsensors.

Durchführen der Eco-Kalibrierung zur Vorbereitung des Wärme- und Trockenschrankes für das Komfortprogramm Eco

- 1. Den Gutsensor über die Anschlussbuchse an der Geräterückseite mit dem Wärme- und Trockenschrank verbinden. Über die ebenfalls an der Geräterückseite befindliche Rohrdurchführung den Gutsensor in den Nutzraum des Wärme- und Trockenschrankes einbringen. Im Multifunktionsfeld des Displays wird die vom Gutsensor gemessene Temperatur ausgegeben.
- 2. Den Gutsensor an die spätere Position der zu trocknenden Probe im Gerätenutzraum anbringen.

Hinweis Die zu trocknende Probe befindet sich für die Durchführung der Eco-Kalibrierung nicht im Nutzraum des Wärme- und Trockenschrankes.

- 3. Die Sollwert Temperatur für den späteren Trocknungsprozess am Wärme- und Trockenschrank einstellen.
- 4. Die Luftklappe in Stellung 3 bringen, sodass diese genau wie während des Trocknungsprozesses - komplett geöffnet ist. Nachdem die vorgegebene Sollwert-Temperatur erreicht ist muss eine Wartezeit von 2 Stunden eingehalten werden, damit der Wärme- und Trockenschrank den ausgeglichenen Zustand erreichen kann.
- 5. Unter dem Menüpunkt **Settings -> Calibration** die Option **Eco** auswählen und mit der Taste bestätigen. Die Eco-Kalibrierung wird nun durchgeführt.

Bestückung des Wärme- und Trockenschrankes mit der zu trocknenden Probe

- 1. Den Wärme- und Trockenschrank abkühlen lassen.
- 2. Die zu trocknende Probe an die räumliche Position bringen, für welche die letzte Eco-Kalibrierung durchgeführt wurde.
- 3. Den Gutsensor in die Probe stecken.

Ablauf des Komfortprogramms Eco


1. Die Sollwert-Temperatur für den Trocknungsprozess am Wärme- und Trockenschrank einstellen, für welche die letzte Eco-Kalibrierung durchgeführt wurde.

Thermo Scientific Heratherm 7-41

- 2. Gestartet wird das Programm Eco wie in Tabelle 7-39, "Programm starten," auf Seite 42 beschrieben, mit dem Unterschied, dass anstelle von P1... P10 der Eintrag Eco zu wählen ist und die danach möglichen Abfragen entfallen. Während das Komfortprogramm Eco läuft, wird im Multifunktionsfeld des Displays die Meldung Eco angezeigt.
- 3. Nach dem der Wärme- und Trockenschrank die Nutzraumtemperatur auf den vorgegebenen Sollwert geregelt hat, beginnt die Überwachung des Temperaturgrenzwertes.
- 4. Die Trocknung endet, wenn der Temperaturgrenzwert überschritten wird. Dabei wird das Ende des Programms durch ein akustisches Signal (5 Pieptöne) gemeldet, ebenfalls wird die Meldung **Eco End!** im Multifunktionsfeld des Displays angezeigt, und der Wärmeund Trockenschrank schaltet sich anschließend automatisch aus.


Anleitungen

Table 7-39 Programm starten



7-42 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-39 Programm starten




Die Funktion der Anzeigeelemente (mit Ausnahme der Datums- und Uhrzeitfelder; siehe Tabelle 7-2 auf Seite 7-3) wird in der nachfolgenden Tabelle erklärt.

Thermo Scientific Heratherm 7-43

Table 7-40 Anzeigeelemente während des Programmablaufs


Nr.	Funktion
1	Diese drei Felder zeigen folgende Information zum Programm an: - Kennung des aktiven Programms, z.B. P1 für Programm 1 - Nummer des aktuellen Programmdurchlaufs, z.B. L1 für den ersten (wird nur eingeblendet, wenn die Abfrage nach den Programmdurchläufen aktiviert ist; siehe "Abfrage für Programmdurchläufe" auf Seite 7-36) - Gesamtrestlaufzeit, z.B. 3:02 Hinweis Alle Phasen, die mit einer Dauer von 00:00 (schnelles Anheizen und Abkühlen) programmiert wurden, werden auch nur mit 00:00 in der Restlaufzeit berücksichtigt.
2	Aus dieser Balkenanzeige lässt sich aus der Anzahl der Balken der Programmfortschritt ablesen: Drei Balken entsprechen z.B. Programmschritt Nr. 3, vier Balken Programmschritt Nr. 4, usw. Es werden bis zu 10 Balken angezeigt, entsprechend den bis zu 10 möglichen Schritten (siehe oben).
3	Das leuchtende Symbol Lüfter zeigt an, dass für den aktuellen Programmschritt der Lüfter eingeschaltet wird. Die Lüfterstufe lässt sich aus der direkt darüber angeordneten Balkenanzeige ablesen (siehe Tabelle 7-2 auf Seite 7-3).
4	Das leuchtende Symbol Luftklappe zeigt an, dass im aktuellen Programmschritt die Luftklappe geöffnet wird. Die Klappenstellung lässt sich aus der direkt darüber angeordneten Balkenanzeige ablesen (siehe Tabelle 7-2 auf Seite 7-3).
5	Das leuchtende Symbol Programm zeigt an, dass ein Programm aktiv ist.

Table 7-41 Laufendes Programm abbrechen



7-44 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-42 Neues Programm erstellen



Anschließend den Minutenzähler ebenfalls mit einstellen (oder:00 beibehalten) und Einstellung mit

Thermo Scientific Heratherm 7-45

bestätigen.

Table 7-42 Neues Programm erstellen

HINWEIS	Einstellen der Dauer eines Programmschritts Belässt man die Schrittdauer bei 00:00, wird der Temperatur- Sollwert so schnell wie möglich angesteuert. Die Eingabe einer Zeitspanne bewirkt, dass der Sollwert kontinuierlich ansteigend bzw. abfallend (Rampenfunktion) erreicht wird. Diese Rampe wird anschließend auch in der Darstellung der Fortschrittsbalken durch die abgeschrägte obere Kante angezeigt.
Set 8888'8	Die Auswahl springt zum Einstellfeld Set weiter, dieses beginnt nun zu blinken. Mit Den gewünschten Temperatur-Sollwert
	einstellen und Einstellung mit bestätigen. Hinweis Falls Sie ein Programm mit abschließender Abkühlphase benötigen, können Sie den letzten Programmschritt mit einem Temperatur-Sollwert von 0 °C (32 °F) anlegen, um eine beschleunigte Abkühlung zu erzielen. Näheres hierzu sowie entsprechenden Anleitungen können SIe dem Abschnitt "Temperatur-Sollwert" auf Seite 7-7 entnehmen.
	Die Auswahl springt zur Balkenanzeige für die Lüfterstufe weiter, diese beginnt nun zu blinken. Falls der Lüfter für die Dauer dieses Programmschritts mit mehr als 20% der Maximaldrehzahl laufen soll, mit die gewünschte Lüfterstufe einstellen und Einstellung mit bestätigen.
	Die Auswahl springt zur Balkenanzeige für die Luftklappe weiter, diese beginnt nun zu blinken. Falls die Luftklappe für die Dauer dieses Programmschritts geöffnet werden soll, mit b die gewünschte Luftklappenstellung auswählen und Einstellung mit bestätigen.

7-46 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-42 Neues Programm erstellen





Table 7-43 Vorhandenes Programm löschen




Thermo Scientific Heratherm 7-47

Table 7-43 Vorhandenes Programm löschen

	In der anschließenden Aufforderung zum Bestätigen
Delete P4	des Löschvorgangs mit die Option Yes wählen
♦ Yes No ▶	(Standardauswahl ist No) und Programm mit
	endgültig löschen.
	Das Display springt zurück zur Normalanzeige.
	Der Programmspeicherplatz kann jetzt wieder mit
	einem neuen oder kopierten Programm belegt werden
	(siehe "Neues Programm erstellen" auf Seite 7-45 und
	nachfolgende Anleitung "Vorhandenes Programm
	kopieren").

Table 7-44 Vorhandenes Programm kopieren



7-48 Heratherm Thermo Scientific

Table 7-44 Vorhandenes Programm kopieren






Table 7-45 Vorhandenes Programm ändern



Thermo Scientific Heratherm 7-49

Table 7-45 Vorhandenes Programm ändern



7-50 Heratherm Thermo Scientific

Außerbetriebnahme

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur Außerbetriebnahme des Wärme- und Trockenschrankes über einen längeren Zeitraum, d.h., mindestens für mehrere Tage.

Wärme- und Trockenschrank außer Betrieb nehmen

- 1. Behälter mit Proben und alle Hilfsmittel aus dem Nutzraum herausnehmen.
- 2. Gerät am Bedienpanel ausschalten.
- 3. Netzstecker ziehen und gegen versehentlichen Wiederanschluss sichern.
- 4. Während der Zeitphase der Stillegung des Gerätes muss der Nutzraum ständig belüftet werden. Dazu die Außentür leicht öffnen und im geöffneten Zustand sichern.

Thermo Scientific Heratherm 8-1

Außerbetriebnahme Wärme- und Trockenschrank außer Betrieb nehmen

8-2 Heratherm Thermo Scientific

Reinigung und Desinfektion

Reinigung





Unverträgliche Reinigungsmittel

Teile des Wärme- und Trockenschrankes sind aus Kunststoffen gefertigt. Lösemittel können Kunststoffe anlösen. Starke Säuren oder Laugen können eine Versprödung der Kunststoffe verursachen.



Feuchtigkeitsempfindliche Bauteile

Das Display und die Anschlussbuchsen auf der Rückseite des Wärme- und Trockenschrankes nicht mit Reinigungsmittel besprühen. Beim Abwischen des Wärme- und Trockenschrankes darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in diese Bauteile eindringt. Das Display mit einem leicht befeuchteten Tuch abwischen und anschließend mit einem Tuch aus 100% Microfaser trocken wischen.

Reinigung der Außenflächen

Schmutzrückstände und Ablagerungen mit lauwarmem Wasser, das mit handelsüblichem Spülmittel versetzt ist, gründlich beseitigen.

Die Oberflächen mit einem sauberen Tuch und klarem Wasser abwischen.

Abschließend die Oberflächen mit einem sauberen Tuch trocken reiben.

Wisch- und Sprühdesinfektion

Die manuelle Wisch-/Sprühdesinfektion wird in folgenden Arbeitsabschnitten durchgeführt:

- Vordesinfektion
- Anwendungsbezogene Reinigung

Thermo Scientific Heratherm 9-1





Alkoholische Desinfektionsmittel!

Desinfektionsmittel, die mehr als 10 % Alkohol enthalten, können zusammen mit Luft leicht entflammbare und explosive Gasgemische bilden.

Bei Anwendung solcher Desinfektionsmittel offenes Feuer oder starke Hitzeeinwirkung während des gesamten Desinfektionsverfahrens vermeiden!

Solche Desinfektionsmittel nur in gut belüfteten Räumen anwenden.

Nach Einwirkung des Desinfektionsmittels die behandelten Geräteteile gut trocken reiben.

Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahren durch alkoholische Desinfektionsmittel (ZH 1/598) beachten.





Chloridhaltige Mittel!

Chloridhaltige Desinfektionsmittel können die Korrosion von Edelstahl und verzinkten Blechen verursachen.

Zur Desinfektion nur Desinfektionsmittel benutzen, die sich unschädlich auf Edelstahl und verzinkte Bleche auswirken!

Manuelle Wisch- und Sprühdesinfektion vorbereiten





Stromschlag

Die Berührung stromführender Teile kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen.

Stecker und Stromkabel vor dem Netzanschluss auf Beschädigung überprüfen. Beschädigte Anschlusskomponenten dürfen nicht zum Netzanschluss verwendet werden!

9-2 Heratherm Thermo Scientific





Gesundheitsgefährdung

Die Oberflächen des Nutzraumes können kontaminiert sein. Der Kontakt mit kontaminierten Reinigungsflüssigkeiten kann Infektionen verursachen. Desinfektionsmittel können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.

Bei der Reinigung und Desinfektion die Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln einhalten!

Schutzhandschuhe tragen.



Schutzbrille tragen.

Zum Schutz der Schleimhäute Mund- und Nasenschutz tragen.

Beachten Sie die Hinweise des Desinfektionsmittelherstellers und der Hygienefachkraft.

Vordesinfektion

- 1. Sämtliche Proben aus dem Probenraum herausnehmen und sicher einlagern.
- 2. Die Oberflächen des Probenraumes und der Einbauten mit Desinfektionsmittel besprühen bzw. abwischen.
- 3. Desinfektionsmittel entsprechend den Herstellerangaben einwirken lassen.



Feuchteempfindliche Bauteile

Den Sensor mit Desinfektionsmittel besprühen.

Thermo Scientific Heratherm 9-3

Reinigung und Desinfektion Wisch- und Sprühdesinfektion

9-4 Heratherm Thermo Scientific

Instandhaltung

Zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Betriebssicherheit des Gerätes sowie zur Vermeidung von Funktionsstörungen durch Alterung und Verschleiß muss eine regelmäßige Wartung durchgeführt werden. Das Unterlassen der regelmäßigen Wartung kann folgende Konsequenzen nach sich ziehen:

- Schwankungen der Heizleistung
- keine kontrollierte Temperaturverteilung im Nutzraum
- Zerstörung von Proben

Inspektion und Kontrollen

Zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit und Betriebssicherheit des Wärme- und Trockenschrankes sind regelmäßige Inspektionen und Kontrollen der nachstehend genannten Bauteile durchzuführen.

Regelmäßige Kontrollen

- Den Wärme- und Trockenschrank auf Sauberkeit kontrollieren und eventuelle Rückstände von vorherigen Prozessen entfernen.
- Um einen Betrieb des Wärme- und Trockenschrankes ohne ausreichend gefilterte Frischluft zu vermeiden ist der Luftfilter (Zubehör, separat zu bestellen) am Lufteinlass auf Verunreinigung zu kontrollieren.

Wöchentliche Inspektion

• Dichtigkeit und richtigen Sitz der Türdichtung prüfen.

Hinweis Wenn der Wärme- und Trockenschrank über einer bestimmten Grenztemperatur betrieben wird (siehe "Türdichtung wechseln" auf Seite 10-4), muss der Austausch der Türdichtung nach jeweils nach 3 Monaten erfolgen, Gerätebuch führen!

- Luftfiltereinsatz (Zubehör) in Lufteinlass tauschen.
- Funktionstest des Bedienfeldes und der Geräteregelung.
- Elektrische Sicherheitsprüfung entsprechend den national gültigen Vorschriften.

Thermo Scientific Heratherm 10-1



Funktionsprüfung

Wurden für Inspektionen Schutzeinrichtungen ausgebaut oder außer Funktion gesetzt, darf der Wärme- und Trockenschrank erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn die Schutzeinrichtungen wieder eingebaut und auf ihre einwandfreie Funktion hin überprüft wurden.



Ersatzteile und bauliche Veränderungen am Gerät

Zur Vermeidung erheblicher Funktionsstörungen des Wärmeund Trockenschrankes und damit verbundenen Sicherheitsrisiken, die zum Tod oder zu ernsthaften Verletzungen von Personen oder zu Schäden am Wärme- und Trockenschrank und anderen Ausrüstungen führen können, dürfen ausschließlich von Thermo Electron LED GmbH zugelassene Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung von Ersatzteilen von Fremdanbietern ohne Zulassung durch Thermo Electron LED GmbH bewirkt das Erlöschen der Gewährleistungsansprüche.

Es dürfen keine wie auch immer gearteten baulichen Veränderungen am Wärme- und Trockenschrank vorgenommen werden, ohne dass zuvor eine schriftliche Genehmigung von Thermo Electron LED GmbH eingeholt wird. Nicht genehmigte bauliche Änderungen können die Betriebssicherheit beeinträchtigen und Gefahrenquellen hervorrufen, die zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen von Personen oder zu Schäden am Wärme- und Trockenschrank und anderen Ausrüstungen führen können.

Wartungsintervalle

Im laufenden Betrieb sind folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

Vierteljährliche Wartung

Temperatur-Vergleichsmessung gemäß Beschreibung im nächsten Abschnitt durchführen.

Jährliche Wartung

Serviceprüfung durch Technischen Service durchführen lassen.

10-2 Heratherm Thermo Scientific



Wartungsvertrag

Thermo Electron LED GmbH bietet einen auf das Gerät abgestimmten Wartungsvertrag an, der alle erforderlichen Prüfungs- und Instandhaltungsdienste beinhaltet.

Temperaturabgleich vorbereiten

Zur Ermittlung des genauen Messwertes des geräteinternen Temperatur-Sensors sollte vierteljährlich eine Temperatur-Vergleichsmessung durchgeführt werden. Wird dabei eine größere Messabweichung festgestellt, sollte ein Temperaturabgleich durchgeführt werden. Hierbei wird die Temperaturregelung des Gerätes auf den Messwert der Vergleichsmessung eingestellt.

Zur Vergleichsmessung sollte ein kalibriertes Messinstrument mit einer Genauigkeit kleiner ± 1 °C (1,7 °F) verwendet werden.

Um zeitliche Temperaturschwankungen während der Messung zu minimieren, wird das Messinstrument in einem isothermen Behältnis (z. B. ein mit Glyzerin gefüllter Becher) im Nutzraum aufgestellt. Bezugsort der Vergleichsmessung ist die Mitte des Nutzraumes.



Isothermes Behältnis

Als isothermes Behältnis darf auf keinen Fall ein mit Wasser gefüllter Behälter verwendet werden, weil durch die Verdunstung von Wasser eine zu geringe Temperatur ermittelt wird.

Vergleichsmessung durchführen

- 1. Wärme- und Trockenschrank am Bedienpanel einschalten.
- 2. Temperatur-Sollwert einstellen und abwarten, bis der Wärme- und Trockenschrank durchgewärmt ist. Dieser Vorgang kann mehrere Stunden dauern.
- 3. Messfühler mittig auf die Drahtgitterhorde im mittleren Bereich des Nutzraumes aufstellen. Die Zuleitung wird durch das Abluftrohr an der Geräterückseite verlegt.
- 4. Tür schließen.
- 5. Abwarten, bis am Messinstrument ein konstanter Temperaturwert ablesbar ist.
- 6. Falls die Temperaturanzeigewerte des Messgerätes und des Displays am Wärme- und Trockenschrank nicht genau übereinstimmen, mit dem Messwert des Messinstruments die manuelle Kalibrierung der Temperaturregelung gemäß Anleitung in "Referenzwert für Temperaturabgleich manuell eingeben" auf Seite 7-28 durchführen.

Thermo Scientific Heratherm 10-3

Temperaturabgleich durchführen

Detaillierte Anweisungen zur Durchführung einer manuellen oder automatischen Temperaturkalibrierung können dem Abschnitt "Kalibrierung" auf Seite 7-27 entnommen werden.



Zu hohe Nutzraumtemperatur

Eine möglicherweise zu hohe Nutzraumtemperatur nach dem Abgleich kann durch Öffnen der Türen für ca. 30 s abgebaut werden.

Türdichtung wechseln

Die Türdichtung der Außentür ist in den Aufnahmeschlitz gesteckt. Die Türdichtung muss alle sechs Monate auf Anzeichen von Verspröden kontrolliert werden, wenn der Wärme- und Trockenschrank bei einer Maximaltemperatur von bis zu 250 °C / 482 °F betrieben wurde, bzw. alle drei Monate, wenn der Wärme- und Trockenschrank bei Maximaltemperaturen über 250 °C / 482 °F betrieben wurde.

Die Türdichtung kann ohne Werkzeug gewechselt werden.




Abbildung 10-1 Austausch der Türdichtung (Beispiel zeigt Wärme- und Trockenschrank der Baureihe OMH)

- 1. Dichtung aus dem Aufnahmeschlitz ziehen.
- 2. Neue Dichtung mit der Naht auf der Anschlagseite der Tür an dem in Abbildung 10-1 mit dem Pfeil markierten Punkt ansetzen.
- 3. Die Dichtung am gesamten Umfang der Tür entlang mit sanftem Druck in den Aufnahmeschlitz pressen. Dabei darauf achten, dass die Dichtung nicht gedehnt wird.

10-4 Heratherm Thermo Scientific

4. Kontrollieren, ob die Dichtung im Aufnahmeschlitz sitzt und plan am Türrahmen anliegt, ggf. korrigieren.

Austausch der Netzanschlussleitung

Falls die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss diese gegen ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden. Die Verwendung einer Standard-Netzanschlussleitung ohne erhöhte Temperaturbeständigkeit ist nicht zulässig.

Reparaturrückläufe

Vor dem Einschicken von Komponenten wenden Sie sich wegen des erforderlichen Rücksende-Freigabecodes (RMA-Nummer) bitte an unsere Kundendienstabteilung.

Bei Komponenten ohne diesen Freigabecode wird die Annahme verweigert.





Kontaminationsgefahr

Der Wärme- und Trockenschrank wurde möglicherweise zur Be- und Verarbeitung von infektiösen Substanzen eingesetzt. Der Wärme- und Trockenschrank oder Teile des Gerätes können deshalb kontaminiert sein. Alle Komponenten des Wärme- und Trockenschrankes müssen vor dem Versand dekontaminiert werden!

- Die Bauteile des Wärme- und Trockenschrankes sind gründlich zu reinigen und anschließend abhängig vom Einsatzzweck entweder zu desinfizieren oder zu sterilisieren.
- Dem Reparaturrückläufer ist eine Unbedenklichkeitserklärung mit genauen Hinweisen über die Durchführung der Dekontaminationsmaßnahmen beizufügen.

Thermo Scientific Heratherm 10-5

Instandhaltung Reparaturrückläufe

10-6 Heratherm Thermo Scientific

Entsorgung



Kontaminationsgefahr

Der Wärme- und Trockenschrank könnte zur Be- und Verarbeitung von infektiösen Substanzen eingesetzt worden sein. Der Wärme- und Trockenschrank oder Teile des Gerätes können deshalb kontaminiert sein. Alle Komponenten des Wärme- und Trockenschrankes müssen vor der Entsorgung dekontaminiert werden!

- Die Bauteile des Wärme- und Trockenschrankes sind gründlich zu reinigen und anschließend abhängig vom Einsatzzweck entweder zu desinfizieren oder zu sterilisieren.
- Dem Entsorgungsgut ist eine Unbedenklichkeitserklärung mit genauen Hinweisen über die Durchführung der Dekontaminationsmaßnahmen beizufügen.

Übersicht der verwendeten Materialien

Komponente	Material
Thermische Isolationsteile	Glaswolle
Elektronikplatinen	Umhüllte elektrische Bauteile mit diver- sen Kunststoffen behaftet, auf epoxid- harzgebundenen Leiterplatten bestückt.
Kunststoffteile, generell	Materialkennzeichnung beachten
Außengehäuse	Stahlblech verzinkt, lackiert
Geräterückwand	Stahlblech verzinkt
Außentür	Stahlblech verzinkt, lackiert
Türinnenblech	Baureihe OGH und OMH Edelstahl 1.4301
Bedien- und Anzeigefolie	Polyethylen
Heizungen	Edelstahlummantelter Widerstandsheizleiter
Innenbehälter, Einbauten	Edelstahl 1.4301
Drahtgitterhorden	Stahl, verchromt
Dichtung, Türrahmen	Silikon

Thermo Scientific Heratherm 11-1

Komponente	Material
Lüfterrad	Edelstahl 1.4016 (nur OMH und OMH-S)
Leitungen	Kunststoffummantelte Kupferlitze
Verpackung	Wellpappe, Polyethylenfolie und Styro- porformteile, chemisch unbehandeltes Holz

11-2 Heratherm Thermo Scientific

Fehlercodes

In Tabelle 12-1 sind die mögliche Fehlermeldungen in der Anzeige des Bedienfelds (siehe "Fehlerspeicher" auf Seite 7-26) und Anweisungen zur Behebung der Alarmursache aufgeführt.

Tabelle 12-1 Fehlercodes für Heratherm-Wärme- und Trockenschränke

Fehlermeldung und -Code	Ursache	Alarmantwort	Hinweise zum Beheben des Alarms ¹
Door Open Error (E001)	Durch Überwachen des Türschalters (Baureihe OGH-S und Baureihe OMH-S) wurde erkannt, dass die Tür länger als 10 Minuten geöffnet ist. Es wurde ein Alarm ausgelöst.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.	Tür schließen.
Display Error (E002)	Kommunikationsfehler zwischen Display und Controller. Interner Controller konnte die Kommunikation mit dem Bedienfeld nicht wieder aufbauen	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Geräte-Reset nach 30 s.	Netzstecker ziehen und wieder einstecken. Lässt sich das Problem auf diese Weise nicht lösen, Kundendienst rufen.
Mirrored Parameter Loaded (E003)	Der Controller konnte die benutzerspezifischen Ein- stellungen nicht lesen und musste auf den gespiegelt gespeicherten Notfallpara- metersatz zurückgreifen.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet. Rückgriff auf gespiegelten Parameterspeicher. Gerät läuft ohne Funktionseinbu- ßen weiter, auch benutzer- spezifische Einstellungen bleiben erhalten.	Letzte Einstellungen über- prüfen, z.B. eingegebenen Sollwert.
Factory Parameter Loaded (E004)	Der Controller konnte den gespiegelten Parameter- satz nicht lesen und musste auf den Parame- tersatz mit den werkseiti- gen Voreinstellungen zurückgreifen.	Rückgriff auf werkseitig voreingestellte Parameterwerte. Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Benutzerspezifische Einstellungen stehen möglicherweise nicht zur Verfügung, zum Beispiel die gewählte Temperaturanzeigeeinheit oder Benutzerprogramme.	Durch Drücken der Taste Esc quittieren. Kunden- spezifische Einstellungen wieder vornehmen.

Thermo Scientific Heratherm 12-1

Tabelle 12-1 Fehlercodes für Heratherm-Wärme- und Trockenschränke

Fehlermeldung und -Code	Ursache	Alarmantwort	Hinweise zum Beheben des Alarms ¹
Default Parameter Loaded (E005)	Der Controller konnte die werkseitigen Voreinstel- lungen nicht lesen und musste auf Standardeins- tellungen zurückgreifen	Rückgriff auf Standardpa- rameter, Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Dis- play. Das Gerät ist nicht mehr betriebsfähig.	Kundendienst rufen.
Power Down Error (E007)	Stromversorgung wurde im laufenden Gerätebetrieb abrupt ausgeschaltet (Stromausfall).	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.	Stromversorgung über- prüfen. Stromversorgung des Geräts einschalten, anschließend den Alarm durch Drücken der Taste guittieren.
Program Error (008)	Fehler bei der Abarbeitung des Benutzerprogramms.	Programm wird abgebrochen. Alarmton wird ausgesendet. Alarmrelais zieht an.	Durch Drücken der Taste (ESC) quittieren. Pro- gramm neu starten.
Fan Error (E009)	Lüfterdrehzahl nicht im zulässigen Bereich. (nur Baureihe OMH und Bau- reihe OMH-S)	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Heizung wird vom Regler gesperrt.	Durch Drücken der Taste controller unter der Taste duittieren. Über Tastatur niedrigere Lüfterstufe auswählen. Lässt sich das Problem auf diese Weise nicht lösen, Kundendienst rufen.
Damper Error (E010)	nper Error (E010) Undefinierte Stellung der Luftklappe.		Durch Drücken der Taste controller quittieren. Luftklappenstellung am Bedienfeld nachjustieren. Lässt sich das Problem auf diese Weise nicht lösen, Kundendienst rufen.
Config Error (E012)	Allgemeiner Gerätekonfigurationsfehler.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Das Gerät ist nicht mehr betriebsbereit.	Kundendienst rufen.
OTP Error (E013)	Klixon-Kontakt hat ausgelöst.	Fehler im Übertemperaturschutz. Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Überbrücken über Klixon-Kontakt fehlgeschlagen. (Klixon-Kontakt hat ausgelöst)	Kundendienst rufen.
Falsche Spannung (E014)	Die angelegte Spannung ist zu hoch oder zu niedrig.	Alarmton wird ausgesendet, Fehlermeldung im Display.	Spannung laut Typen- schild anlegen, Fehler quittieren.

12-2 Heratherm Thermo Scientific

Tabelle 12-1 Fehlercodes für Heratherm-Wärme- und Trockenschränke

Fehlermeldung und -Code	Ursache	Alarmantwort	Hinweise zum Beheben des Alarms ¹
Sensor Error (E100)	Sensor-/Fühlerbruch am Regelsensor. Der Istwert liegt außerhalb des zuläs- sigen Bereichs.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Regelung auf Referenz-Sensor übertragen. Wenn beide defekt, werden alle Regelkreise abgeschaltet.	Kundendienst rufen.
Temperature too high (E101) (Istwert über (Heiz- kreis defekt))	Der Istwert verlässt das aktive Fehlerband nach oben. Zusätzlich ist der Triac defekt.	Gutschutz aktivieren, weiter auf Sollwert regeln, Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.	Kundendienst rufen.
Temperature too low (E102) (Istwert unter) (nur mit Türschalter möglich). Nur bei OGH-S und OMH-S.	Der Istwert verlässt das aktive Fehlerband noch unten. Mögliche Ursache ist eine zu niedrige Netzspannung.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Gerät regelt weiter.	Netzstromversorgung auf Unterspannung kontrollie- ren und Problem ggf. beheben lassen. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht lösen lässt, Kundendienst rufen.
Temperature not plausible (E103) (Istwert nicht plausibel)	Die Differenz zwischen Regelsensor und Refe- renzsensor übersteigt die maximale Abweichung für die Plausibilität.	Es wird auf den Fühler geregelt, der die höhere Temperatur anzeigt. Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Fehler lässt sich quittieren und setzt sich nicht zurück.	Wenn das Problem nicht von selbst verschwindet, Kundendienst rufen.
Calibration value too high (E104) (Kalibrier- wert zu groß)	Der infolge der Kunden- eingabe errechnete Kalib- rierwert unterschreitet die obere Kalibrierwertgrenze.	Alter Kalibrierwert wird weiter benutzt. Alarmton wird ausgesendet, Alarm- relais schaltet, Meldung im Display.	Externen Referenzsensor auf Funktionsstörung prü- fen und ggf. austauschen. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht lösen lässt, Kundendienst rufen.
Calibration value too low (E105) (Kalibrier- wert zu klein)	Der infolge der Kunden- eingabe errechnete Kalib- rierwert übersteigt die untere Kalibrierwert- grenze.	Alter Kalibrierwert wird weiter genutzt. Alarmton wird ausgesendet, Alarm- relais schaltet, Meldung im Display.	Externen Referenzsensor auf Funktionsstörung prü- fen und ggf. austauschen. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht lösen lässt, Kundendienst rufen.
Constant sensor signal (E106) (Konstanter Wert A/D Wandler Regelsensor)	Der AD-Wert des Wand- lers hat sich bis zur letzten Stelle in einer definierten Zeit nicht mehr geändert.	Auf Referenzsensor regeln. Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Wenn beide Sensoren defekt sind, werden alle Regelkreise abgeschaltet.	Kundendienst rufen.

Thermo Scientific Heratherm 12-3

Tabelle 12-1 Fehlercodes für Heratherm-Wärme- und Trockenschränke

Fehlermeldung und -Code	Ursache	Alarmantwort	Hinweise zum Beheben des Alarms ¹		
Constant reference sensor signal (E107) (Konstanter Wert A/D Wandler Referenzsen- sor)	Der AD-Wert des Wand- lers hat sich bis zur letzten Stelle in einer definierten Zeit nicht mehr geändert.	Weiter auf Regelsensor regeln. Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Wenn beide defekt sind, werden alle Regelkreise abgeschaltet.	Kundendienst rufen.		
Constant sample sen- sor signal (E108) (Konstanter Wert A/D Wandler Gutsensor)	Der AD-Wert des Wand- lers hat sich bis zur letzten Stelle in einer definierten Zeit nicht mehr geändert.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.	Kundendienst rufen.		
Heating relay error (E109) (Heizkreisfeh- ler Relais)	Die Spannungsmessung ergab einen Defekt des Heizungsrelais.	Gerät nicht mehr funktionsfähig, Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.	Gerät unbedingt vom Stromversorgungsnetz trennen. Den Kunden- dienst rufen.		
Heating triac error (E110) (Heizkreisfeh- ler Triac)	Die Spannungsmessung ergab einen Defekt des Triac.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Alarmton lässt sich nicht durch Quittieren stummschalten.	Kundendienst rufen.		
Temperature too high (E111) (Istwert über)	Der Istwert verlässt das aktive Fehlerband nach oben.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.Heizkreis aus, bis obere Hysterese erreicht ist, Regelbetrieb läuft weiter. Fehler lässt sich quittieren und setzt sich zurück, wenn der Istwert wieder gleich dem Sollwert ist. Hinweis: Kein Triac-Defekt.	Tür öffnen und lüften. Kontrollieren, ob das Gerät mit einem heißen Gegenstand beladen wurde und diesen ggf. entfernen. Sicherstellen, dass das Gerät mit mindestens einem Einlageblech betrieben wurde und die Tür nicht länger als 10 Min. geöffnet war. Den Kundendienst rufen, wenn sich das Problem so nicht beheben lässt.		
Sensor error (E112)	Sensor- / Fühlerbruch am Referenzsensor. Der Ist- wert über- bzw. unter- schreitet die Istwert- Grenze.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display. Regelung weiter auf Regelsensor. Wenn beide defekt, werden alle Regelkreise abgeschaltet.	Kundendienst rufen.		
Sensor error (E113) (Sensor- /Fühlerbruch am Gutsensor)	Der Istwert über- bzw. unterschreitet die Istwert- Grenze.	Alarmton wird ausgesen- det, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.	Kundendienst rufen.		
ADC-Fehler (E114)	Messung am Referenzwiderstand fehlgeschlagen. A/D-Wandler liefert keinen plausiblen Wert.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.	Kundendienst rufen.		
Watchdog error (E115) (Watchdog Test failed)	Der Watchdog löst beim Test nach dem Einschal- ten keinen Reset aus.	Alarmton wird ausgesendet, Alarmrelais schaltet, Meldung im Display.	Kundendienst rufen.		

^{1.} Ein Fehler gilt als behoben, wenn der Alarmton verstummt, das Alarmrelais abfällt und die Meldung aus der Anzeige im Bedienfeld verschwindet.

12-4 Heratherm Thermo Scientific

Technische Daten

Die technischen Daten gelten nur für ein leeres Gerät mit drei Horden, lackiertem Außengehäuse und Netzspannungen 230 V/50 Hz. Optionen können die technischen Werte beeinflussen.

Tabelle 13-1Technische Daten - Baureihen OGH und OGH-S

Parameter	Einh.	OGH 60	OGH 100	OGH 180	OGH-S 60	OGH-S 100	OGH-S 180
Prozess							
Nutzraumtemperatur Min. ¹	℃/℉	50/122	50/122	50/122	50/122	50/122	50/122
Max.	°C/°F	330/626	330/626	330/626	330/62 6	330/62 6	330/626
Temperaturabweichung vom Sollwert bei 150 °C (302 °F), räumlich. Max. Wert/ typischer Wert	K	±3 / ±2,5	±3,5 / ±3	±3 / ±2,5	±3 / ±2,5	±3,5 / ±3	±3 / ±2,5
Temperaturabweichung vom Sollwert bei 150 °C (302 °F), zeitlich, max.Wert/ typischer Wert	К	±0,3 / ±0,3	±0,4 / ±0,3	±0,3 / ±0,3	±0,3 / ±0,3	±0,4 / ±0,3	±0,3 / ±0,3
Aufheizzeit (Nutzraum nicht beschickt, von 25 °C (77 °F) auf 98% des Temperatursollwerts von 150 °C/302 °F).	min	22/20	25/22	25/22	22/20	25/22	25/22
Erholzeit (Nutzraum nicht beschickt, Tür 30 s lang geöffnet, auf Temperatur- sollwert). Max. Wert/ typi- scher Wert	min	9/8	10/8	9/8	9/8	10/8	9/8
Aufheizzeit mit aktivierter Schnellheizung (auf Tem- peratursollwert von 300 °C/572 °F).	min	35	26	41	35	26	41
Wärmeabgabe an die Umgebung (bei Tempera- tursollwert von 150 °C/ 302 °F und Raum- temperatur 25 °C/77 °F)	W	170 ± 10%	210 ± 10%	290 ± 10%	170 ± 10%	210 ± 10%	290 ± 10%
Max. Luftwechsel bei 150 °C/302 °F	h ⁻¹	26	14	17	26	14	17
Geräteabmessungen							
Höhe	mm/in	720/ 28,3	820/ 32,3	920/ 36,2	720/ 28,3	820/ 32,3	920/ 36,2

Thermo Scientific Heratherm 13-1

Tabelle 13-1Technische Daten - Baureihen OGH und OGH-S

Parameter	Einh.	OGH 60	OGH 100	OGH 180	OGH-S 60	OGH-S 100	OGH-S 180
Breite	mm/in	530/ 20,8	640/ 25,2	640/ 25,2	530/ 20,8	640/ 25,2	640/ 25,2
Tiefe	mm/in	565/ 25,2	565/ 25,2	738/ 29,1	565/ 25,2	565/ 25,2	738/ 29,1
Gerätegewicht	kg/lbs	44/97	55/121	69/152	44/97	55/121	69/152
Beladung							
Beladung pro Einlage	kg/lbs		25/55			25/55	
Max. Beladung Gerät	kg/lbs	50/110	50/110	75/165	50/110	50/110	75/165
Elektrische Daten							
Leistungsaufnahme	W	1810	3100	3100	1810	3100	3100
Maximaler Strom	Α	7,9	13,5	13,5	7,9	13,5	13,5
Netzform (z.B. 1/N/PE)		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Netzfrequenz	Hz		50/60			50/60	
Versorgungsspannung +/- 10 %	V	230	2	30	230	23	30
IP Gehäuseschutzart		IP 20 IP 20					
Schutzklasse			ı		I		
Überspannungskategorie nach IEC 60364-4-443		II			II		
Geräteabsicherung, bauseits	Α		16		16		
Geräteabsicherung, PCB	Α		2 x 16		2 x 16		
Umgebungsbedingungen							
Min. Umgebungstemperatur	°C/°F		18/65			18/65	
Max. Umgebungstemperatur	°C/°F		32/90			32/90	
Max. Feuchte im Betrieb, nicht kondensierend	% r.F./ % r.H.	80, ni	cht kondens	ierend	80, n	icht kondensi	erend
Min. Lagerungstemperatur	°C/°F		20/68		20/68		
Max. Lagerungstemperatur	°C/°F		60/140		60/140		
Max. Feuchte bei Lagerung, nicht kondensierend	% r.F./ % r.H.	90, nicht kondensierend			90, nicht kondensierend		
Akklimationszeit nach Transport	h	2			2		
Geräuschpegel	dB(A)	34				34	
Verschmutzungsgrad nach IEC EN 61010-1		2			2		
Aufstellungsbedingunger	า						
Maximale m/yd 2000/2187 2000/2187 Aufstellungshöhe über NN							

13-2 Heratherm Thermo Scientific

Tabelle 13-1Technische Daten - Baureihen OGH und OGH-S

Parameter	Einh.	OGH 60	OGH 100	OGH 180	OGH-S 60	OGH-S 100	OGH-S 180
Minimaler Seitenabstand	mm/in		50/2			50/2	
Minimaler Frontabstand	mm/in	590 / 23,2	690 / 27,2	814 / 32	590 / 23,2	690 / 27,2	814 / 32
Minimaler Rückwandabstand	mm/in	80/3,2		80/3,2			
Minimaler Bodenabstand	mm/in	200/8		200/8			
Minimaler Deckenabstand	mm/in		300/12		300/12		

 $^{^{1}}$ Bei Auswahl der Temperaturen von Umgebungstemperatur + 10 $^{\circ}$ C, muss die Zuluftklappe geöffnet sein und es darf keine zusätzliche Wärme ins Gerät eingebracht werden.

Tabelle 13-2Technische Daten - Baureihen OMH-S und OMH

Parameter	Einh.	OMH 60	OMH 100	OMH180	OMH-S 60	OMH-S 100	OMH-S 180
Prozess							
Nutzraumtemperatur Min. ¹	°C/°F	50/122	50/122	50/122	50/122	50/122	50/122
Max.	°C/°F	330/626	330/626	330/626	330/62 6	330/62 6	330/626
Temperaturabweichung vom Sollwert bei 150 °C (302 °F), räumlich. Max. Wert/ typischer Wert.	K	±2,2 / ±1,8	±1,5 / ±1,3	±2,2 / ±1,8	±2,2 / ±1,8	±1,5 / ±1,3	±2,2 / ±1,8
Temperaturabweichung vom Sollwert bei 150 °C (302 °F), zeitlich, max.Wert/ typischer Wert.	K	±0,25/±0,2	±0,25/±0,2	±0,25/±0,2	±0,25/±0,2	±0,25/±0,2	±0,25/±0,2
Aufheizzeit (Nutzraum nicht beschickt, von 25 °C (77 °F) auf 98% des Temperatursollwerts von 150 °C/302 °F). Max. Wert/ typischer Wert	min	20/18	18/16	20/18	20/18	18/16	20/18
Erholzeit (Nutzraum nicht beschickt, Tür 30 s lang geöffnet, auf Temperatur- sollwert). Max. Wert/ typi- scher Wert.	min	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4
Aufheizzeit mit aktivierter Schnellheizung (auf Tem- peratursollwert von 300 °C/572 °F).	min	41	25	36	41	25	36
Wärmeabgabe an die Umgebung (bei Tempera- tursollwert von 150 °C (302 °F) und Raumtempe- ratur von 25 °C/77 °F)	W	259 ± 10%	358 ± 10%	424 ± 10%	259 ± 10%	358 ± 10%	424 ± 10%
Max. Luftwechsel bei 150 °C/302 °F	h ⁻¹	33	56	32	33	56	32
Geräteabmessungen							

Thermo Scientific Heratherm 13-3

Tabelle 13-2Technische Daten - Baureihen OMH-S und OMH

Parameter	Einh.	OMH 60	OMH 100	OMH180	OMH-S 60	OMH-S 100	OMH-S 180	
Höhe	mm/in	720/ 28,3	820/ 32,3	920/ 36,2	720/ 28,3	820/ 32,3	920/ 36,2	
Breite	mm/in	530/ 20,8	640/ 25,2	640/ 25,2	530/ 20,8	640/ 25,2	640/ 25,2	
Tiefe	mm/in	565/ 25,2	565/ 25,2	738/ 29,1	565/ 25,2	565/ 25,2	738/ 29,1	
Gerätegewicht	kg/lbs	44/97	55/121	69/152	44/97	55/121	69/152	
Beladung								
Beladung pro Einlage	kg/lbs		25/55			25/55		
Max. Beladung Gerät	kg/lbs	50/110	50/110	75/165	50/110	50/110	75/165	
Elektrische Daten								
Leistungsaufnahme	W	1400	3060	3060	1400	3060	3060	
Maximaler Strom	Α	6,1	13,3	13,3	6,1	13,3	13,3	
Netzform (z.B. 1/N/PE)		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	
Netzfrequenz	Hz		50/60			50/60		
Versorgungsspannung +/- 10 %	V	230	2	30	230	2	230	
IP Gehäuseschutzart			IP 20			IP 20		
Schutzklasse		I			1			
Überspannungskategorie nach IEC 60364-4-443			II		II			
Geräteabsicherung, bauseits	Α		16		16			
Geräteabsicherung, PCB	Α	2 x 16				2 x 16		
Umgebungsbedingungen	1							
Min. Umgebungstemperatur	°C/°F		18/65			18/65		
Max. Umgebungstemperatur	°C/°F		32/90		32/90			
Max. Feuchte im Betrieb, nicht kondensierend	% r.F./ % r.H.	80, ni	cht kondens	sierend	80, nicht kondensierend			
Min. Lagerungstemperatur	°C/°F		20/68		20/68			
Max. Lagerungstemperatur	°C/°F	60/140			60/140			
Max. Feuchte bei Lagerung, nicht kondensierend	% r.F./ % r.H.	90, nicht kondensierend			90, nicht kondensierend			
Akklimationszeit nach Transport	h	2			2			
Geräuschpegel	dB(A)	45	52	52	45	52	52	
Verschmutzungsgrad nach IEC EN 61010-1			2		2			

13-4 Heratherm Thermo Scientific

Tabelle 13-2Technische Daten - Baureihen OMH-S und OMH

Parameter	Einh.	OMH 60	OMH 100	OMH180	OMH-S 60	OMH-S 100	OMH-S 180		
Aufstellungsbedingungen									
Maximale Aufstellungshöhe	m/yd über NN	2000/2187			2000/2187				
Minimaler Seitenabstand	mm/in	50/2			50/2				
Minimaler Frontabstand	mm/in	590	590 690 814			690	814		
Minimaler Rückwandabstand	mm/in	80/3,2			80/3,2				
Minimaler Bodenabstand	mm/in	200/8			200/8				
Minimaler Deckenabstand	mm/in	300/12			300/12				

¹ Bei Auswahl der Temperaturen von Umgebungstemperatur + 10 ℃, muss die Zuluftklappe geöffnet sein und es darf keine zusätzliche Wärme ins Gerät eingebracht werden.

Tabelle 13-3Technische Daten - Baureihe OMH

Parameter	Einheit	OMH 400	OMH 750	OMH 750-3P
Prozess				
Nutzraumtemperatur, Min. ¹	℃/℉	50 ℃/122 ℉	50 °C/122 °F	50 ℃/122 ℉
Max.	℃/℉	250 ℃/482 ℉	250 ℃/482 °F	300 ℃/572 ℉
Temperaturabweichung vom Sollwert bei 150 °C (302 °F), räumlich. Max. Wert/typischer Wert.	K	±2.5/±2.1	±3.5/±3.1	±3.5/±3.1
Temperaturabweichung vom Sollwert bei 150 °C (302 °F), zeitlich	K	±0.4/±0.3	±0.5/±0.4	0.5/±0.4
Aufheizzeit (Nutzraum nicht beschickt, von 25 °C (77 °F) auf 98% des Temperatursollwerts von 150 °C (302 °F)) Max. Wert/typischer Wert	min	35	50	50
Erholzeit (Nutzraum nicht beschickt, Tür für 30 s geöffnet, auf Temperatursollwert) Max. Wert/typischer Wert.	min	<7 / <5	<12 / <10	<12 / <10
Wärmeabgabe an die Umgebung (bei Solltemperatur von 150°C (302°F) und Raumtemperatur von 25°C (77°F))	W	630 ±10%	990 ±10%	990 ±10%
Max. Luftwechsel bei 150 ℃ (302 ℉)	h ⁻¹	23	17	17
Geräteabmessungen				
Höhe (mit Rollen)	mm/in	1655/ 65.2		
Breite	mm/in	755/ 1215/ 29.7 47.8		
Tiefe	mm/in	770/ 30.3		
Gerätegewicht	kg/lbs	135/298	185/408	185/408

Thermo Scientific Heratherm 13-5

Tabelle 13-3Technische Daten - Baureihe OMH

Parameter	Einheit	OMH 400	OMH 750	OMH 750-3P
Beladung pro Einlage oder Horde	kg/lbs	40/88		
Max. Beladung Gerät	kg/lbs	75/165 150/330		
Elektrische Daten				
Leistungsaufnahme	W	3000	3000	5750
Maximaler Strom	Α	10,5	13,0	12,0
Netzform (z.B. 1/N/PE)		1/N/PE	1/N/PE	3/N/PE
Netzfrequenz	Hz		50/60	
Versorgungsspannung +/- 10 %	V	23	30	400
IP Gehäuseschutzart			IP 20	
Schutzklasse			I	
Überspannungskategorie nach IEC 60364-4-443			II	
Geräteabsicherung, bauseits	Α	1	6	3 x 16
Gerätesicherung, PCB	Α	2 x 16		3 x 16
Umgebungsbedingungen				
Min. Umgebungstemperatur	°C/°F		18/65	
Max. Umgebungstemperatur	°C/°F		32/90	
Max. Feuchte im Betrieb, nicht kondensierend	% r.F./ % r.H.	80,	, nicht kondensier	end
Min. Lagertemperatur	°C/°F		20/68	
Max. Lagertemperatur	°C/°F		60/140	
Max. Feuchte bei Lagerung, nicht kondensierend	% r.F./ % r.H.	90,	, nicht kondensier	end
Akklimationszeit nach Transport	h		2	
Geräuschpegel	dB(A)	kei	ne Eigengeräus	che
Verschmutzungsgrad nach IEC EN 61010-1			2	
Umgebungsbedingungen				
Max. Aufstellhöhe	m ü NN	2000/2187		
Minimaler Seitenabstand	mm/in	120/4,7		
Minimaler Frontabstand	mm/in	810 /31,9 670 / 26,4		
Minimaler Rückwandabstand	mm/in	120/5,9		
Minimaler Deckenabstand	mm/in	200/8		

 $^{^1}$ Bei Auswahl der Temperaturen von Umgebungstemperatur + 10 °C, muss die Zuluftklappe geöffnet sein und es darf keine zusätzliche Wärme ins Gerät eingebracht werden.

13-6 Heratherm Thermo Scientific

Ersatzteile und Zubehör

Materialnummer	Beschreibung
50027662	Frischluftfilter Heratherm Wärme- und Trockenschrank
50073715	G-Sicherungseinsatz, 5,0 A, 250 V, T 6,3 x 32 mm
50126665	Stapeladapter 60 l
50126666	Stapeladapter 100 l
50126667	Stapeladapter 180 l
50127102	Montagesatz Frischluftfilter Heratherm Wärme- und Trocken- schrank
50127431	Türaußenkasten links für Heratherm IGS 60, IMH 60, IMH 60-S, OMS 60, OMH 60, OMH 60-S, OGS 60, OGH 60 und OGH 60-S
50127432	Türaußenkasten links für Heratherm IGS 100, IMH 100, IMH 100-S, OMS 100, OMH 100, OMH 100-S, OGS 100, OGH 100 und OGH 100-S
50127433	Türaußenkasten links für Heratherm IGS 180, IMH 180, IMH 180-S, OMS 180, OMH 180, OMH 180-S, OGS 180, OGH 180 und OGH 180-S
50127434	Türaußenkasten rechts für Heratherm IGS 60, IMH 60, IMH 60-S, OMS 60, OMH 60, OMH 60-S, OGS 60, OGH 60 und OGH 60-S
50127435	Stapelfüße für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127436	Teilesatz Türdichtung HTM 60
50127437	Teilesatz Türdichtung HTM 100
50127438	Teilesatz Türdichtung HTM 180
50127439	Türverbindungsclip für Heratherm 60L / 100L / 180 L
50127443	Füße höhenverstellbar, für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127444	Türverschluss rechts für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127445	Türverschluss links für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke

Thermo Scientific Heratherm 14-1

Materialnummer	Beschreibung
50127446	Türverschluss rechts für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127447	Türverschluss links für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127448	Temperatursensor für Heratherm Wärme- und Trockenschränke
50127450	Oberes Türscharnier für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127451	Unteres Türscharnier für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127455	Türaußenkasten rechts für Heratherm IGS 100, IMH 100, IMH 100-S, OMS 100, OMH 100, OMH 100-S, OGS 100, OGH 100 und OGH 100-S
50127456	Türaußenkasten rechts für Heratherm IGS 180, IMH 180, IMH 180-S, OMS 180, OMH 180, OMH 180-S, OGS 180, OGH 180 und OGH 180-S
50127458	Bedienpanel für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Tro- ckenschränke Advanced Protocol und Advanced Protocol Security
50127462	Elektroeinschub für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Tro- ckenschränke Advanced Protocol und Advanced Protocol Security ohne Lüfter
50127463	Buskabel für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127469	Türschalter rechts für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127470	Türschalter links für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127477	Temperaturbegrenzer für OMH, OMH-S, OGH, OGH-S
50127480	Türschließhaken für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke mit Türanschlag rechts
50127481	Türschließhaken für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke mit Türanschlag links
50127482	Magnetischer Türschließhaken für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke mit Türanschlag rechts
50127483	Magnetischer Türschließhaken für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke mit Türanschlag links
50127499	Rohrheizkörper für Heratherm OGS 60, OGH 60, OGH 60-S, bei 120 V
50127500	Rohrheizkörper für Heratherm OGS 60, OGH 60, OGH 60-S, bei 230 V
50127502	Rohrheizkörper für Heratherm OGS 100, OGH 100, OGH 100-S, bei 208 und 240 V

14-2 Heratherm Thermo Scientific

Materialnummer	Beschreibung
50127503	Rohrheizkörper für Heratherm OGS 180, OGH 180, OGH 180-S, bei 208 und 240 V
50127504	Rohrheizkörper für Heratherm OMS 60, OMH 60, OMH-S 60, bei 120 V
50127509	Lüftersystem Heratherm OMS 60, 120 V
50127510	Lüftersystem Heratherm OMS 100 und OMS 180, 208-240 V
50127511	Lüftersystem Heratherm IMH 60, IMH 60-S, OMH 60 und OMH 60-S, IMH 100, IMH 100-S, IMH 180 und OMH 180-S, 120 V
50127512	Lüftersystem Heratherm OMH 100, OMH 100-S, IMH 180, IMH 100 -S und OMH 180, 208-240 V
50127513	Lüftersystem Heratherm OMS 60, 230 V
50127514	Lüftersystem Heratherm OMS 100 und OMS 180, 230 V
50127515	Rohrheizkörper für Heratherm OMS 60, OMH 60, OMH 60-S, bei 230 V
50127519	Rohrheizkörper für Heratherm OMS 100, OMH 100, OMH 100-S, OMS 180, OMH 180, OMH 180-S, bei 208 und 240 V
50127532	Lüfterrad OMH / OMH-S D = 180 mm (7,1 inch), H = 28 mm (1,1 inch)
50127544	Dichtung Türfenster für Heratherm Wärme- und Trockenschränke
50127555	Lüftersystem für Heratherm IMH 60, IMH 60-S, OMH 60 und OMH 60-S, IMH 100, IMH 100-S, IMH 180 und OMH 180-S, 230 V
50127556	Lüftersystem für Heratherm OMH 100, OMH 100-S, IMH 180, IMH 100-S und OMH 180, 230 V
50127557	Lufteinlassschieber für Heratherm OMS 60 and OGS 60
50127558	Lufteinlassschieber für Heratherm OMS 100, OGS 100, OMS 180 and OGS 180
50127559	Elektrische Luftklappe für Heratherm Wärme- und Trockenschränke Advanced Protocol und Advanced Protocol Security
50127566	Frischluftfilter für OMH, OGH, OMH-S, OGH-S
50127662	Frischluftfilter für OGH / OGH-S / OMH / OMH-S
50127741	Untergestell mit Laufrollen für Heratherm 60L
50127742	Untergestell mit Laufrollen für Heratherm 100L
50127743	Untergestell mit Laufrollen für Heratherm 180L
50127761	Drahtgitterhorde OGS 60, OGH 60, OGH 60-S, einschl. 2 Auflagebügel
50127762	Drahtgitterhorde OGS 100, OGH 100, OGH 100-S, einschl. 2 Auflagebügel

Thermo Scientific Heratherm 14-3

Materialnummer	Beschreibung
50127763	Drahtgitterhorde OGS 180, OGH 180, OGH 180-S, einschl. 2 Auflagebügel
50127764	Drahtgitterhorde OMS 60 / OMH 60 / OMH 60-S, einschl. 2 Auflagebügel
50127765	Drahtgitterhorde OMS 100 / OMH 100 / OMH 100-S, einschl. 2 Auflagebügel
50127766	Drahtgitterhorde OMS 180 / OMH 180 / OMH 180-S, einschl. 2 Auflagebügel
50127767	Guttemperatursensor OGH 60-S, OGH 100-S, OGH 180-S, OMH 60-S, OMH 100-S, OMH 180-S
50127773	Lochblecheinlage, Edelstahl IMH 60 / IMH 60-S / OMH 60 / OMH 60-S, OMS 60/100/180, einschl. 2 Auflagebügel
50127774	Lochblecheinlage, Edelstahl IMH 100 / IMH 100-S / OMH 100 / OMH 100-S, OMS 60/100/180, einschl. 2 Auflagebügel
50127777	Lochblecheinlage, Edelstahl IMH 180 / IMH 180-S / OMH 180 / OMH 180-S, OMS 60/100/180, einschl. 2 Auflagebügel
50127861	Haltefeder für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50127862	Tragprofil for Heratherm IGS 60, IMH 60, IMH-S 60, OMS 60, OMH 60, OMH-S 60
50127863	Tragprofil for Heratherm IGS 100, IMH 100, IMH-S 100, OMS 100, OMH 100, OMH-S 100
50127864	Tragprofil for Heratherm IGS 180, IMH 180, IMH-S 180, OMS 180, OMH 180, OMH-S 180
50127914	Lochblecheinlage, Edelstahl OGS 60 / OGH 60 / OGH 60-S, einschl. 2 Auflagebügel
50127925	Lochblecheinlage, Edelstahl OGS 100 / OGH 100 / OGH 100-S, einschl. 2 Auflagebügel
50127926	Lochblecheinlage, Edelstahl OGS 180 / OGH 180 / OGH 180-S, einschl. 2 Auflagebügel
50128182	Einschublüfter für Heratherm Wärme- und Trockenschränke Advanced Protocol und Advanced Protocol Security
50128184	Gutsensor Anschluss für Heratherm Inkubatoren und Wärme- und Trockenschränke
50128186	Lampen Fenster für Heratherm Wärme- und Trockenschränke
50128237	Kit Schlüssel für Griff mit Schloss Heratherm
50128880	Drahtgitterhorde OGS 180 / OGH 180 / OGH 180-S
50128881	Drahtgitterhorde OMS 180 / OMH 180 / OMH 180-S
50128887	Heißluftschlauch für integrierte Heratherm-Geräte
50130347	Glasgewebekissen hitzebeständig, Durchmesser 20 mm (0,8 inch)

14-4 Heratherm Thermo Scientific

Materialnummer	Beschreibung
50130348	Glasgewebekissen hitzebeständig, Durchmesser 50 mm (2 inch)
50130657	Kit Türdichtung 60 L Heratherm
50130658	Kit Türdichtung 100 L Heratherm
50130659	Kit Türdichtung 180 L Heratherm
50134315	Kit DS Buskabel vst. Heratherm Standgeräte
50135055	Kit Elektroeinschub vst. Heratherm 3-Phasen-Standgeräte
50135043	Kit Elektroeinschub vst. Heratherm Advanced Protocol und Advanced Protocol Security Standgeräte
50135044	Kit Elektroeinschub vst. Heratherm General Protocol Standgeräte
50134333	Kit Geräterollen 400 /750 L Heratherm
50134334	Kit Hordengestell vst. 400 / 750 L Heratherm
50134328	Kit Profildichtung Heratherm Standgeräte 750 L
50134115	Kit Rohrheizung OGS 400, 750, 230 V
50134094	Kit Rohrheizung OGS 750, 230 V
50134125	Kit Rohrheizung OGS 750 3PH
50134124	Kit Rohrheizung OGS 750 3PH
50134118	Kit Rohrheizung OMH 750, 230 V
50134119	Kit Rohrheizung OMH 750, 3PH, N
50135060	Kit Türaußenkasten links Heratherm Standgeräte 400 L RAL
50135062	Kit Türaußenkasten links Heratherm Standgeräte 750 L RAL
50135061	Kit Türaußenkasten rechts Heratherm Standgeräte 400 L RAL
50135063	Kit Türaußenkasten rechts Heratherm Standgeräte 750 L RAL
50134326	Kit Türdichtung 400 L HTM
50134327	Kit Türdichtung 750 L HTM
50134329	Kit Türverbindungsclip 400/750 L Heratherm
50135058	Kit Türverschluss links Heratherm 750 L
50135059	Kit Türverschluss rechts Heratherm 750 L
50135151	Kit Temperatursensor Heratherm OGS und OMH-S 400 L / 750 L
50135152	Kit Temperaturbegrenzer Heratherm OGS und OMH-S 400 L/750 L
50135153	Kit Türverschluss rechts Heratherm 400 L
50135154	Kit Türverschluss links Heratherm 400 L

Thermo Scientific Heratherm 14-5

Ersatzteile und Zubehör

14-6 Heratherm Thermo Scientific

Gerätebuch

Gerätetyp:			Bestell-Number:		
Fabrik-Nummer:			Service-Nummer:		
Aufstellungsort		Vermerke des Betreibers:			
Durchgeführte Arbeiten		Bemerkun	gen	Datum	Unterschrift

Thermo Scientific Heratherm 15-1

Gerätebuch

15-2 Heratherm Thermo Scientific

Kontaktdaten

Übersicht der internationalen Thermo Fisher Vertriebsorganisationen

Postanschrift Deutschland

Thermo Electron LED GmbH

Robert-Bosch-Straße 1 D - 63505 Langenselbold

Anfragen aus Deutschland:

Telefon

Vertrieb 0800 1 536376 Service 0800 1 112110

Fax

Vertrieb/Service0800 1 112114

E-Mail info.labequipment.de@thermofisher.com

Enquiries from Europe, Middle East and Africa:

Phone. + 49 (0) 6184 / 90-6940 Fax + 49 (0) 6184 / 90-6772 E-Mail info.labequipment.de@thermofisher.com

Postal address USA:

Thermo Scientific 275 Aiken Road Asheville, NC 28804

USA

Enquiries from North America:

Phone +1 800-879 7767
Fax +1 828-658 0363
E-Mail info.labequipment@thermofisher.com

Enquiries from Latin America:

Enquiries from Asia Pacific:

 Phone
 +852-2711 3910

 Fax
 +852-2711 3858

 E-Mail
 info.labequipment@thermofisher.com

Thermo Scientific Heratherm 16-1

Thermo Fisher Scientific, Inc. 81 Wyman Street P.O. Box 9046 Waltham, MA 02454-9046 United States

www.thermo.com

